ユーザーズマニュアル



目次

第1章 概要 ···································
1 - 1 PCカードインタフェースモジュールの機能概要4
1-2 使用できるカード
第2章 仕様
2-1 一般仕様
2-2 性能・機能仕様
2-3 システム定義一覧
2 - 4 各部の名称とはたらき ····································
2-4-1 各部の名称
2-4-2 各部のはたらき
2-5 外形仕様
第3章 システム構成 ····································
3-1 装着の制限
3 - 1 - 1 装着位置
3 - 1 - 2 装着台数
3-2 PCカード装着時の注意
第4章 システム定義
4 - 1 システム構成定義 ·······15
第5章 初期設定 ····································
5 - 1 概要
5-2 Ethernet用初期設定
5-2-1 初期設定一覧
5-2-2 初期設定手順
5-3 モデム用初期設定 ····································
5-3-1 初期設定一覧
5-3-2 初期設定手順
第6章 Ethernet機能 ····································
6-1 通信モード
6 - 1 - 1 汎用通信モード ·······35
6 - 1 - 2 固定バッファ通信モード
6-1-3 自動転送通信モード(ローダコマンド送受信用)
6-2 他ノードとの通信するための準備(メッセージ通信)
6-2-1 通信手順の概要
6-2-2 イニシャル処理
6-2-3 通信回線のオープンとクローズ40

PCカードインタフェースモジュール機能

6-3 汎用通信モードによる通信 ····································
6-3-1 送受信の方法
6-3-2 データ送信 ·······44
6-3-3 データ受信
6 - 3 - 4 データフォーマット ······ 46
6-4 固定バッファ通信モードによる通信48
6-4-1 送受信の概要
6-4-2 送信方法
6-4-3 受信方法
6 - 4 - 4 データフォーマット
6 - 5 自動転送モードによる通信 ····································
6-5-1 送受信の概要
6-5-2 データ送信 ·······55
6-5-3 受信方法
6-6 通信に必要な命令 ····································
6 - 6 - 1 チャネルのオープン(M_OPEN)
6-6-2 メッセージ送信(M_SEND)
6-6-3 メッセージ受信(M_RECV)
6-6-4 リモートデータリード(RREAD)
6-6-5 リモートデータライト(RWRITE)
第7章 モデムカード機能
7-1 モデム機能
7-2 ダイヤル受信+リモートローダ機能の操作手順
7-3 自己発信機能
7-3-1 ダイヤル発信プログラム
第8章 PCカードの取り付け
8-1 PCカードの取り付け
8 - 1 - 1 PCカードの取り付け手順
8-1-2 PCカードの取り外し手順
付録1 メッセージ関数関連の共通ステータス一覧
付録2 初期化ファイル書き換え手順



第1章 概要

PCカードインタフェースモジュール(NP1F-PC2) はµGPC sxのSXバス上に接続し、市販のPCカード (Ethernetカード、モデムカード)を利用して様々な機能(他機器との通信やデータの読み出し/書き込み)を実 現するモジュールです。

1-1 PCカードインタフェースモジュールの機能概要

NP1F-PC2は主に次の2つの機能があります。

Ethernetカードを使用した通信機能

モデムカードを使用した通信機能

(1)Ethernetカード通信機能

Ethernetカードを装着することにより、Ethernet上の他の機器とデータの送受信を行います。

汎用通信モード(第6章参照)

TCP/IP、UDP/IPプロトコルを用いて他の機器と通信を行います。

最大8局の他ノードと通信が可能です。

固定バッファ通信モード(第6章参照)

他社(三菱製AJ31E71形Ethernetインタフェースユニットが提供する固定バッファによる交信)と同様な 交信が可能です。

最大8局の他ノードと交信が可能です。

自動転送モード(第6章参照)

TCP/IPでのローダコマンド自動受信により、受信要求なしでデータ転送が可能です。

ただし、µGPCsx間のみ送信可能です。

最大2局の他ノードからの要求が受信可能です。

最大4局の他ノードへ送信可能です。

ローダコマンドモード

ローダ(TDsxEditor)をEthernetへ接続することにより、 µGPCsxに対しローダ操作ができます。 Ethernetへは2台まで接続可能です。



< Ethernetカード通信の立ち上げ手順>

Ethernetを立ち上げるまでの手順を示します。





(2) モデムカード(第7章参照) 通信機能

モデムカードを装着することにより、電話回線を通して他の機器とデータの送受信を行います。



1-2 使用できるカード

本モジュールで使用可能なPC カードを下記に示します。

	種別	品名	メーカ	備考
1	LANカード	LD-CDY	ELECOM(Laneed)	
		LD-CDS	ELSCOM(Laneed) 注3)	
		ENW-3501-T	プラネックスコミュニケーションズ	
		ENW-3503-T	プラネックスコミュニケーションズ 注3)	
		3CCE589ET-JP	3COM	
		LAK-CD021BX	TDK	
2	モデムカード	DF5633ES	TDK	

注1)LANカード使用上の注意

本モジュールではDOS ODIドライバを使用しますが、現在DOS ODIドライバにはSPEC3、SPEC4の2系統 が存在します。

本モジュールではSPEC3のODIドライバのみをサポートしています。したがって、SPEC4のODIドライバの み添付されているカードは使用できません。

注2)PCカード使用上の注意

カード選定時は上表の中より選定してください。その他のカードを使用した場合は正常に動作しない場合があります。特にLANカードは注意願います。

注3)LD-CDS(Laneed) およびENW-3503-Tをご使用になる場合初期化ファイルの書き換えが必要です。詳し くは「付録2 初期化ファイル書き換え手順」を参照してください。

第2章 仕様

2-1 一般仕様

項目		仕様
	動作周囲温度	0 ~ 55
	保存温度	-25 ~ +70
	相対语度	20~95%RH 結露しないこと。 (輸送時、5~95%RH 結露しないこ
物理的環境	伯刈州反	と)
	汚染度	汚染度2
	耐腐食性	腐食性ガスがないこと。有機溶剤の付着がないこと。
	使用高度	標高2000m以下 (輸送時の気圧は70kPa以上)
燃减的窃动冬件	耐振動	片振幅:0.15mm、定加速度:19.6m/s ² 各方向2時間、計6時間
1成1元口1731里1751千	耐衝撃	ピーク加速度:147m/s ² 各方向3回
	耐ノイズ	ノイズシミュレータ法 立ち上がり時間1ng パルス幅1µg 1.5kV
雪气的窃动冬件	耐静電気放電	接触放電法: ±6kV、気中放電法: ±8kV
电知道测示计		カードへの耐静電気放電はカードの仕様に依存します。
	耐放射電磁界	10V/m (80MHz~1000MHz)
構造		盤内蔵型 IP30
冷却方式		自然冷却
	絶縁方式	なし (モジュール内非絶縁)
絶縁特性	絶縁耐力	AC445V 1分間 入出力コネクター括と設置間
	絶縁抵抗	DC500V 絶縁抵抗計にて10M 以上 入出力コネクター括と設置間
占有スロット数		1スロット
内部消費電流		DC24V 120mA以下(PCカード未実装時)
質量		約220g(PCカードは除く)
外形仕様		2-5節に記載

注) NP1F-PC2をSXバス上に装着して立ち上げた場合、SXバスが確立するまでに約12秒かかります。

(NP1F-PC2を使用しないシステムに比べると時間がかかります。)



2-2 性能·機能仕様

PCカードソケット仕様

項目	仕様
PCカードソケット規格	JEIDA Ver.4.01/PCMCIA Rel.2.0.1準拠
PCカード規格	タイプ 、 ×2スロット(タイプ のサポートはしていません。)
カード電源仕様	DC5V仕様サポート(DC3.3V仕様は使用出来ません。)
	・Ethernetカード: 市販Ethernetカード
装着可能なカードの種類	・モデムカード :市販モデムカード
	・メモリカード :市販SRAM、フラッシュATAメモリカード

< Ethernet 伝送仕様 >

項目	仕様
コネクタ方式	10BaseT
データ伝送速度	10Mbps
伝送方式	ベースバンド
最大セグメント長	100m(ノードとHUB間)
最大ノード数	1台/セグメント
ノード間隔	なし
最大通信可能ノード数	8局(ポート)
伝送コード	バイナリ/ASCIIコード

< 推奨品以外のPCカードについて>

推奨PCカード以外の製品を購入する場合は、下表に示す内容を確認した上で購入してください。

仕様記載項目	PCカード仕様記載例	本モジュールでの適用の可否と条件	備考
動作電源電圧	5 ± 0.25V	5V仕様品であれば仕様可能	
動作時最大消費雷流		NP1F-PC2:2スロット合計500mA以下で	
到下的取八石頁电加		あれば使用可能	
動作温度範囲	0~60	以下に示す実仕様上の温度制限があ ります。 PCカードをモジュールに装着したとき、 モジュールの発熱による温度上昇が 10 になります。 そのため、このPCカードを使用するとき の仕様周囲温度は、60 から10 を減 じた50 以下となります。ただし、周囲 温度の上限はモジュール本体の周囲 温度55 で制限されます。	本モジュールの 環境使用に対し てPCカードの使 用が狭い場 合は用のの 環境で使用してく ださい。
動作湿度範囲	相対湿度10~90% 結露のないこと	本モジュールの環境範囲より広いので 問題ありません。	
保存温度範囲	-20 ~70	本モジュールの共通仕様と同一条件で あり問題ありません。	
カード挿抜回数	5,000回以上(オフィス外環境) 10,000回以上(オフィス内環境)	挿抜回数は十分配慮するようにしてく ださい。	
振動・衝撃	振動:動作時15Gp-p(max.) 衝撃:動作時50G(max.)	本モジュール付属のPCカード固定金 具にて固定することで、モジュールの 耐振動・衝撃性能を確保できます。	



2-3 システム定義一覧

SXバス上で本モジュールを動作させるためにはシステム定義を行う必要があります。

	機能概要
システム構成定義	SXCPUに本モジュールを構成登録するためのものです。
	(構成登録を行わないと動作しません)

注) 詳細および設定方法については「第4章 システム定義」を参照してください。



2-4 各部の名称とはたらき





2-4-2 各部のはたらき

状態表示LED

NP1F-PC2の運転状態を表示するLEDです。

ONL	RDY	CN	記号	表示色	表示内容	点灯条件
ERR	TERR	51	ONL	緑	正常動作中	SXバス正常接続でかつ、モジュールが正常 に立ち上がりで点灯します。
			 RDY	緑	通信準備中	通信イニシャル処理完了にて点灯します。
			CN	緑	コネクション状態	通信相手とのコネクション完了(全通信相手 のOR情報)にて点灯します。
			TERR	赤	通信異常	通信異常発生時に点灯します。
			ERR	赤	ハード異常	モジュール内にて異常検出時に点灯しま す。
			S1	赤	メモリカードアクセス状態	メモリカードアクセス中に点灯します。

PCカードスロット

PCカードをセットするためのスロットです。

PCカード取り出しボタン

PCカードを取り出すときに押します。

PCカード固定金具取り付け穴

PCカード固定金具を本モジュールへ取り付け固定するためにあります。

仕様銘板

PCカード固定金具(付属品)

セットしたPCカードが不用意に抜け落ちるのを防止します。

同梱のM3ねじにより固定してください。(締め付けトルク:0.7±0.08N・m)

ダミーカード2枚(付属品)

PCカードを使用しない場合に装着し、カードソケット部へのごみやほこりなどの異物を進入させないようにしてください。



2-5 外形仕様





第3章 システム構成

3-1 装着の制限

3-1-1 装着位置

NP1F-PC2は µ GPCsxシリーズのSXバスに接続される通信モジュールです。ベースボード上の装着位置の制限は次のとおりです。

電源モジュール装着スロット(ベースボードの左端から2ロット分)を除くどの位置にも装着できます。



3-1-2 装着台数

NP1F-PC2は1コンフィグレーション上に最大4台まで接続できます。

ただし、同じコンフィグレーション上に通信関連のモジュールを使用する場合は合計で16台となります。

FL-net(OPCN-2) モジュール(NP1L-FL1) Pリンクモジュール(NP1L-PL1) PEリンクモジュール(NP1L-PE1) 汎用通信モジュール(NP1L-RS1/2/4) PCカードインタフェースモジュール(NP1F-PC2)

の合計が最大16台/コンフィグレーション



3-2 PCカード装着時の注意

NP1F-PC2へPCカードを装着する場合、以下のことに注意してください。 (1)通信カード

- ・ 通信カード(Ethernet、モデム)は1枚(1スロット)のみ装着可能です。
 (2スロット同時に装着できません。)
- ・ 装着するスロットはSLQ SL1ともに装着できます。
- ・ Ethernet、モデム機能を使用する場合、電源投入時には必ずEthernet、モデムカードを挿入した状態 で立ち上げてください。

また、カードをモジュールより抜く場合は電源をオフした状態で行ってください。

第4章 システム定義

4-1 システム構成定義

<システム構成例>



<システム構成ツリー画面>

上記システムの構成定義のツリーは次のようになります。

- ⊡ 🛗 System configuration ⊡ - 🎹 TD1BS-06 6スロットペース
 - 🐻 TD1S-22 AC電源35W
 - ☐ TD1PS-32 高性能CPU32
 - ---- 🖿 NP1F-PC2(Ethernet) PCカートイーサネット通信

<設定方法>

プロジェクトッリーのシステム構成定義(I/O割付)をダブルクリックし、システム構成定義ウィンドウを表示させます。初期状態は下図のように13スロットベースボードに電源モジュールとCPUモジュールが登録されています。ベースボードを右クリックし、「モジュールプロパティ」を選択します。

🎆 システム構成定義	
師 🕰 🖀 🖏 🛤	
⊡ 🔠 System configuration □ 🎹 TD1BS-13 1320 - / ^ S 2	<u> </u>
局 TD1S-22 AC電源35 局 TD1PS-32 高性能C	 Eジュールプロパティ(U) Eジュール挿入(V) Eジュール削除(W) Eジュール上に移動(O) エニット分割(Y)
	システム構成定義終了②



ページ 16/82

下図のように「モジュー」	レ情報」ダイアログが表示されます。	
モジュール情報		X
SXJ 『ス局番	0	
UF-HIO7.xh-番号	-1	
リモート局番	□ □ □ リモート局番自動割付	
モジュール分類	∠->	● 登録するモジュ ● ルを選択します。
モジュール名称	TD1BS-06 6209h^≤−Z	
TD1BS-06		
6スロットペースユニット		
670카		
消費電力(mA)	31	
101 377 な		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ОК	キャンセル パラメータ C 下位に挿入	
	「OK」ボタンをクリックします。	
下図のようにベースボー	ドが登録されます。	
「離れなた」、構成定義		
同一自 System cont	iguration	
E TD1BS-	06 6ZDットベーズ	
	22 AC電源35₩ /S-32 高性能CPU32	



下図のようにモジュールが登録されます。

🚟 システム構成定義	
fie E、 II 🖶 🖏 🖦	
⊡ 🖪 System configuration	
□ 団 ID1BS-06 6スロットペース	
──圖 TD1S-22 AC電源35W	
☐ TD1PS-32 高性能CPU32	
🦾 🔚 NP1F-PC2(Ethernet) PCカードイーサネット通	信

同様の手順で他のモジュールも登録します。



第5章 初期設定

5-1 概要

本モジュールに各種PCカードを装着して使う場合は、あらかじめモジュール側に初期設定を登録しておきます。

この初期設定をしていない場合は正常に動作しません。

初期設定は以下の箇所で行います。

機能	初期設定部位		設定場所	説明個所
	NP1F-PC2モジュール	カード		
Ethernet		×	システム構成定義パラメータ	5-2節
モデム		×	システム構成定義パラメータ	5-3節

カードの種類により関連ページを参照してください。

5-2 Ethernet 用初期設定

NP1F-PC2でEthernet通信を行うには、モジュールに対してEthernetの通信環境を設定する必要があります。

5-2-1 初期設定一覧

初期設定で設定する項目を以下に記します。

初期設定はNP1F-PC2の「モジュールプロパティ」ダイアログのパラメータの中で設定します。

項目	内容		初期設定	備考
IPアドレス	自モジュールのIPア	ドレス	なし	設定内容詳細を参照
	サブネットマスク		255.255.255.0	
ゲートウェイ	デフォルトゲートウュ	:イのIPアドレス	なし	現在設定されているものを
				表示します。
	ゲートウェイ1~8	IPアドレス	なし	ゲートウェイを追加する時は
		ネットアドレス	なし	この場所へ書き込みます。
詳細設定	・TCP送信タイムアウ	7卜值	300	設定内容詳細を参照
	・最大TCP終了タイ	マ値	0	
	・レスポンス監視タイ	て値	300	
	・サーバFTPコマン	「監視タイマ値	3000	
	・クライアントFTPデ-	ータコネクション監視タイマ値	30	
	・Ethernet通信トレー	-ス	トレースしない	
	・TCP送信タイムアウ	フトクローズ処理	チャネルクローズし	
			ない	
	・レスポンス受信タイ	ムアウト時クローズ処理	チャネルクローズし	
			ない	
	・自己ポート基準番	号	256	
	・通信相手ポート基準	準番号	256	
ダウンロード	初期設定データのタ	バウンロード	なし	
ファイル	ダウンロードファイル	一覧	なし	

設定内容詳細

(1)IPアドレス

NP1F-PC2のIPアドレスを設定します。(ネットワーク管理者によって決められます。)IPアドレスはEthernet上の ノードを識別するためのアドレスです。構成は32ビットのバイナリデータで、ネットIDとホストIDから構成されてい ます。ネットIDはネットワークを識別するためのアドレスで、ホストIDはそのネットワーク内でのホスト(ノード)を識 別するためのIDです。

IPアドレスは下記のクラスに分かれています。



(2)サブネットマスク

1つのネットワークにノードが多数接続されているとノードの管理が大変になります。この場合1つのネットワーク を複数のサブネット(グループ)に分割する場合にサブネットマスクの値を設定します。サブネットはホストアドレ スの一部を使用し、ネットID部とサブネットID部を「1」にホスト部を「0」にビットをマスクしたものです。サブネット がない場合には「0.0.0」を設定します。

例1) クラスBのネットワークを16のサブネットに分割している場合には、次のように設定します。 「255.255.240.0」(FFFFF000)

例2) クラスBのネットワークを256のサブネットに分割している場合には、次のように設定します。 「255.255.255.0」(FFFFFF00)

(3)ゲートウェイ

IPルータ(ゲートウェイ)を使用することにより、複数のIPネットワークセグメントを接続できます。IPルータで接続 されたネットワークでは、ルータを介して他のネットワークへの通信ができます。この場合、ゲートウェイの設定を 行うことにより他のネットワークと通信が可能となります。設定内容はそのゲートウェイのIPアドレスとネットワーク IPアドレスです。最大4台までゲートウェイの設定が可能です。ゲートウェイがない場合には「0.0.0.0」を設定し てください、ネットワークのIPアドレスに「0.0.0.0」を設定するとそのゲートウェイの指定が無視されます。

例) 下図のようにデフォルトゲートウェイを含み3台のゲートウェイがある場合には、次のように設定します。



例 ゲートウェイ1を用いる場合のアドレス設定

IPアドレス : 172.16.0.24 ネットアドレス: 172.18.0.0



PCカードインタフェースモジュール機能

(4)TCP送信タイムアウト値(0.1秒単位の値) [設定値:0~300]

TCPのオープン、データ送信時の通信異常監視タイマ値です。

TCP/IP通信でコネクションのオープンや、データ送信時、オープン失敗/送信失敗するとEthernetは自動的に リトライします。リトライ間隔は1秋 2秋 4秋 8秒…というように指数的に伸びていきます。

オープンを開始してから繰り返しリトライしても正常終了しない場合、このタイムアウト時間後に異常終了します。

送信を開始してから繰り返しリトライしても正常終了しない場合、このタイムアウト時間経過後のリトライ間隔 がきたときに異常終了します。ですから、送信開始~異常終了までにかかる時間は、タイマ値より少し遅れ ます。

例えばタイマ値を12秒に設定すると、異常検出までの内部的な動作は次のとおりです。



(5)最大TCP終了タイマ値(0.1秒単位の値)[設定値:0~600]

自局からTCPコネクションのクローズを行い正常にクローズできた後、一定時間ソケットを保持しておくための 待ち時間を設定します。

自局からTCPコネクションをクローズしたとき、相手局が正常にクローズ処理されるまで待つ時間の最大値は、 TCP送信タイムアウト値の2倍の時間です。

相手局が正常にクローズ処理されない(FINが受信できない)場合には、相手ノードにRST処理(RST送信)を 行い強制的にクローズ処理をします。

(6)レスポンス監視タイマ値(0.1秒単位の値)[設定値:0~300] コマンドを送信してからレスポンスの返答を待つ時間を設定します。

(7)サーバFTPコマンド監視タイマ値(0.1秒単位の値)[設定値:0~3000] サーバFTPの場合に他ノードのクライアントがログインしているとき、一定時間そのクライアントからコマンドが 来ないときに自動的にコネクションを切断する時間を設定します。 クライアントからコマンドが来なくてもコネクションを切断したくない場合には、「0」を設定してください。

(8) クライアントFTPデータコネクション監視タイマ値(0.1秒単位の値)[設定値:0~30] クライアントFTPで通信を行う場合に、他ノードのサーバがデータコネクションをオープンするまで待つ時間を 設定します。

PCカードインタフェースモジュール機能

(9)Ethernet通信トレース(通信条件)[設定値:あり/なし]

Ethernet通信トレースを行うかどうかを設定してください。トレースありを設定するとEthernet通信トレースをPC カードコネクタに装着されたメモリカードへ出力します。

(10) TCP送信タイムアウト時クローズ処理(通信条件)[設定値:あり/なし]

TCP/IPプロトコル使用時に所定の送信リトライ処理を行ってもACKが返送されない場合にTCP送信タイムアウトになります。このときのコネクション処理を選択します。

注)本設定は無効となっています。TCP送信タイムアウト時は強制的にクローズ処理を行います。

(11) レスポンス受信タイムアウト時クローズ処理(通信条件)[設定値:あり/なし] レスポンス受信タイムアウトになったときのコネクション処理を選択します。

(12) 自己ポート基準番号[設定値:0~65280]

TCP/IP、UDP/IPにおける自己ポート番号の基準番号であり、関数から指定された自己ポート番号に基準番号が加算されたポート番号でTCP/IP、UDP/IPの通信が行われます。

例えばPCカードifモジュールのパラメータ設定画面で設定した値が
自己ポート基準番号=256
通信相手ポート基準番号=256
であり、M_OPEN関数での設定が
送信ポート番号=1
受信ポート番号=2
の場合
PCカードifモジュール側のポート番号:自己ポート基準番号+受信ポート番号=258
通信相手(パソコン側)のポート番号:通信相手ポート基準番号+送信ポート番号=257
となります。

(13) 通信相手ポート基準番号[設定値:0~65280]

TCP/IP、UDP/IPにおける自己ポート番号の基準番号であり、関数から指定された相手ポート番号に基準番号が加算されたポート番号でTCP/IP、UDP/IPの通信が行われます。

(14) 初期設定データのダウンロード

IPアドレス、ゲートウェイ、詳細設定にて設定された初期パラメータを初期値ファイルとして、プロジェクトを CPUへダウンロードしたときにこの初期値ファイルをNP1F-PC2にダウンロードします。 ダウンロード先は「D: \mathscale (転送先のNP1F-PC2内のフラッシュROMがDドライブのた め。)

(15) ダウンロードファイル一覧

NP1F-PC2に装着しているPCカードのドライバソフトであり、プロジェクトをCPUへダウンロードしたときに NP1F-PC2にダウンロードするファイルの一覧を表示します。

3C589.COM	EtherNet カード添付のフロッピー
ر Pctcp.exe	
NET.CFG	
CONFIG.SYS	▶ 東洋電機製造提供フロッピー
CHKSUM.TXT	
AUTOEXEC.BAT	



24/82

PCカードインタフェースモジュール機能	ページ	24/8
5 - 2 - 2 初期設定手順 Ethernetに関する初期設定の手順は次のとおりです。 (1) Ethernetパラメータの選択 モジュール情報」ダイアログでパラメータをクリックします。		
モジュール情報		
SXX (ス局番 0 OPU番号 -1 バモート1072が一番号 -1 リモート局番 0 ■ 近日・局番自動割付		
モジュール分類 機能 三		
モジュール名称 NP1F-PC2(Ethernet) PCカートイーサネッ 💌		
NP1F-PC2(Ethernet)		
PC力ードモジュール		
汎用PCカート「汎用PCメモリカート「(イーサネットカート")各1CH		
消費電力(mA) 120		
		
י וסגייאס <u>פ</u> בייאסו	パラメ・ リックし	ータをク ます
□ 未実装 □ 10リフレッシュしない 挿入位置		
OK キャンセル パラメータ C 下回に挿入		



🧱 PCカードモジュール イーサネット機能	
項目	
自モジュールのIPアドレス(D HH:	0
自モジュールのIPアドレス(D HL:	0
自モジュールのIPアドレス(D LH:	0
自モジュールのIPアドレス(D LL:	0
TCP送信タイムアウト値	300
最大TCP終了タイマ値	0
レスポンス監視タイマ値	300
サーバーFTPコマンド監視タイマ値	30000
クライアントFTPデータコネクション監視タイマ値	30
Ethernet通信トレース	通信トレースしない
TCP送信タイムアウト時クローズ処理	チャンネルクローズしない
レスポンス受信タイムアウト時クローズ処理	チャンネルクローズしない
サブネットマスク(DHH:	255
サブネットマスク(DHL:	255
サブネットマスク(DLH:	255
サブネットマスク(DLL:	0
デフォルトゲートウェイのIPアドレス(DHH:	0
デフォルトゲートウェイのIPアドレス(DHL:	0
デフォルトゲートウェイのIPアドレス(DLH:	0

PCカードインタフェースモジュール機能

PCカードインタフェースモジュール機能

ページ 26/82

ナブネットマスク(DHH:	255
ナブネットマスク(DHL:	255
ナブネットマスク(DLH:	255
ナブネットマスク(DLL:	0

サブネットマスクを10進4桁区切りで登録します

(4) ゲートウェイの設定

デフォルトゲートウェイのIPアドレス(DHL:	0	
デフォルトゲートウェイのIPアドレス(DLH:	0	
デフォルトゲートウェイのIPアドレス(DLL:	0	

デフォルトゲートウェイを10進4桁区切りで登録します





(5) PCカードドライバ

システム構成定義のダウンロードが終了したら、PCカードドライバーをダウンロードする必要があります。

これを行わないと、イーサネットモジュールのパラメータを設定してダウンロードを実行してもPCカードモジュールには反映されません。

<設定方法>

「オンライン」メニューから「PCカードドライバダウンロード」を選択します。

ファイル(E)	編集(E)	表示⊙	オンライン(①)	ツール①	ウインドウ(W)	ヘルプ(円)
			Gala ダウンロー Gala パラメータ/ システム定義	ド(<u>D</u>) (プログラムダ) 【ダウンロード	ウンロード(P) (S)	
			<mark>弊</mark> PLC接続((アップロード)	Ś	100
			 PLCリセット PLC起動(PLC停止(~(L) C) Q)	* = /~	
			11日移動 システム初期	1/1守1幾切りで 別と(V)	\$7.(<u>1</u>)	
			PCカードドラ コンパクトフラ	ーーー イバダウンロ ッシュ保存♀	-⊧ <u>w</u>	
			PLC RAS情 PLC時計設 リソース情報	報表示(B) 定(Y) (Z)	1	

「PCカードドライバダウンロード」ダイアログが開きますので「新規設定」をクリックします。

PCカードモジュールSX局番 ダウンロード先CPUN₀ ダウンロードするファイルーーー	
ファイルリスト設定	
■ 新規設定 +	
設定削除	ダウンロードするファイルをドラッグビロップして下さい。 システム構成定義で編集したファイル クリックしま
	の設定ファイル読み出し
	ダウンロード 閉じる



PCカードインタフェースモジュール機能

「システム構成定義で編集したファイル」のコンボボックスの中から「イーサネット」を選択し、「の設定ファイル 読み出し」を押すと、「PCTCP1.INI」ファイルを読み出し、「ダウンロードするファイルリスト」に追加します。 「PCTCP1.INI」ファイルは、イーサネットモジュールの設定ファイルです。これを選択して、「編集」を押すと、 イーサネットモジュールのパラメータ画面が表示されます。この内容は「システム構成定義」のイーサネット モジュールで設定した内容と同様のものです。



最後に「ダウンロード」を実行します。正常にダウンロードが終了したら、CPUを電源リセットしてください。これで、イーサネットモジュールで設定したパラメータの値がNP1F-PC2に反映され、イーサネット機能として使用することができます。

5-3 モデム用初期設定

NP1F-PC2でモデム通信を行うには、モジュールに対してモデムに関する設定を行う必要があります。

5-3-1 初期設定一覧

初期設定で設定する項目を以下に記します。

初期設定はNP1F-PC2の「モジュールプロパティ」ダイアログのパラメータの中で設定します。

項目	内容	初期値	推奨カードに対する設定	備考
ポート設定	ボーレート	19200bps	9600bps	モデムに合わせて設定します。
	ストップビット	1	1	
	データ長	8	8	
	パリティ	なし	なし	
	フロー制御	なし	なし	
ATコマンド設定		AT&F	AT&F	
		ATE0	ATE0	
		AT¥N3	AT¥N3	
		ATS0 -2	ATS0 -2	
		ATS7-20	ATS7-20	
ダウンロードファ	初期設定のダウンロード	なし		設定内容詳細を参照
イル	ダウンロードファイル一覧	なし		

設定内容詳細

- (1) ボーレート[設定値: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps]通信速度を設定します。
- (2) ストップビット[設定値:1, 2bit]
- データの終りを示すビットです。
- (3) データ長[設定値:7,8bit]
- 1文字(キャラクタ)を構成するビット長です。

7は7ビットで1文字を、8は8ビットで1文字を表します。

- (4) パリティビット[設定値:なし、奇数 偶数]
- データに付加する誤り検出用のビットです。
- (5) フロー制御[設定値:なし Xon/Xoff]

パソコンやモデムの内部には、データを一時的に蓄積しておくバッファと呼ばれる部分があります。受信した

データはバッファにためられていきますが、バッファの容量には限界があります。データがあふれないように、

データの送信を中断・再開する要求をモデムが自動的に出します。これをフロー制御といいます。

(6) ATコマンド設定

モデムに対して通信コマンドを設定します。

サポートしているコマンドの種類は各モデムの取扱説明書を参照してください。

各コマンドの意味

コマンド	機能	設定値
AT&F	メモリの内容を初期値に設定します。	
ATE0	コマンドエコー機能の選択	エコーを返しません。
AT¥N3	MNPモードの設定	MNP自動選択モードを優先して設定します。
ATS0-3	自動着信、着信呼び出し回数の設定をします。	3回目の呼び出し信号を検出すると自動着信します。
ATS7-20	キャリア待ち時間を設定します。	キャリア待ち時間を20秒に設定します

注) モデムカードの機種により多少異なる意味を持つ場合があります。設定の際は各モデムカードの取扱説 明書をご確認ください。

(7) 初期設定データのダウンロード

ポート設定、ATコマンド設定にて初期パラメータを設定し、初期値ファイルとしてNP1F-PC2へダウンロードします。

ダウンロード先は「D: ¥」(固定)を指定します。(転送先のNP1F-PC2内のフラッシュROMがDドライブのため)

(8) ダウンロードファイル一覧

NP1F-PC2に添付しているPCカードのドライバソフトです。TDsxEditorを使用してNP1F-PC2へダウンロードし

ます。

Autoexec.bat.

Config.sys.

Const.ini.

PCTCP.exe.

Delay.exe



-ジ 32/82

「ムに関9る初期設定()モデムパラメータの選	の手順は次のとおりです。 択
モジュール情報」ダイフ	Pログでパラメータをクリックします。
セジュール情報	
SNN 人同番 CPU番号	8
リモートIO7スター番号 リモート 局番	
エジュール公和	(機能 ▼
	NP1E-PC2(Modem) PCカートモデンが通 IV
モンユール名称 NP1E-PC2(Modom)	
PCカートモジュール	
汎用PCカートジ汎用PCメ	モリカート"(モディムカート")各1CH
消費電力(mA)	120
,	
10レジスタ	
未実装	「ロリフレッシュしない」「挿入山道」
ОК	キャンセル ハッラメータ で 下位に挿入

PCカードインタフェースモジュール機能

ページ 33/82

下図のように「PCカードモジュール モデム機能」ダイアログが開きます。

🎆 PCカードモジュール モデム機能 💦 📃 Þ	
項目	
ボーレート	19200
データ長	8
ストップビット	1
パリティ	なし
フロー制御	なし
ATコマンド1	AT&F
ATコマンド2	ATEO
ATコマンド3	AT¥N3
ATコマンド4	ATS0=2
ATコマンド5	ATS7=20

(2)ポートの設定

ボーレート	19200		
データ長	8		左クリックし、リストボックスより
ストップビット	1		選択します。
パリティ	なし		
フロー制御	なし		

(3)ATコマンドの設定

ATコマンド1	AT&F
ATコマンド2	ATEO
AT⊐マンド3	AT¥N3
ATコマンド4	ATS0=2
ATコマンド5	ATS7=20

5個のコマンドボックスがあります。5個以上設定する場合はコマンドを連続に書くことにより設定できます。ただし、ATを除いたコマンド名を書いてください。

例「AT&F」コマンドの後に「ATV0」コマンドを書く場合

AT&FV0

(4)PCカードドライバ Ethernetカードと同じ手順です。「5 - 2 - 2(5)」を参照してください。

第6章 Ethernet機能

6-1 通信モード

パソコンやPCなど、最大8局の他ノードとの通信が可能です 通信機能は下記のプロトコルをサポートしています。

通信モード	アプリケーション・通信モード		ローダコマンド自動受信モード
	汎用通信モード	固定バッファ通信モード	自動転送モード
プロトコル	TCP/IR, UDP/IP	TCP/IP、UDP/IPパケットのデータ部 にサブコマンドを設けた方法	TCP/IP
通信用関数	M_OPEN, M_SEND, M_RECV		RREAD, RWRITE

Ethernet (10Base5/10Base2)



通信対象		通信モード
自局	相手	
µ GPCsx(A)	µ GPCsx(B)	汎用通信モード、固定バッファ通信モード、自動転送モード
µ GPCsx(A)	その他PC(D)	汎用通信モード、固定バッファ通信モード
µ GPCsx(A)	TDsxEditor	ローダコマンド



6-1-1 汎用通信モード

TCP/IPまたはUDP/IPプロトコルを利用してPC(CPU)と他ノードとの間で通信を行います。PCから他ノードへの送信は、送信データをメッセージ送信関数(M_SEND)の変数内にセットし送信要求の立ち上がり(0 1)で行われます。他ノードからの受信は、メッセージ受信関数(M_RECV)の受信許可フラグをONすることにより行われます。

汎用通信モードの特長は次のとおりです。

・データのフォーマットが自由なため、あらゆる他ノードとの通信が可能です。

- ・最大8局の他ノードとの通信が可能です。
- ・最大1017ワードの送受信が可能です。
- ・他社製シーケンサとの通信も可能です。

・Ethernetをサポートしている他シリーズPCとの通信が可能です。

注) 三菱製PCと通信フォーマットおよび通信プロトコルを合わせることで通信が可能となります。





6-1-2 固定バッファ通信モード

三菱製のAJ71E71形Ethernetインタフェースユニットが提供する 固定バッファによる交信機能を提供する 通信モードです。

汎用通信モードのTCP/IPまたはUDP/IPパケットのデータ部にサブコマンドを設けることでコマンド形式のデー タ通信を行い、PCと特定ノードとの通信をハンドシェイクを取りながら通信を行います。

この通信方式では、他ノードの東洋電機製造PCや三菱製PCとの通信も可能です。

固定バッファ通信モードの特長は次のとおりです。

- ・最大8局の他ノードとの通信が可能です。
- ・最大1017ワードの送受信が可能です。
- ・他の東洋電機製造PCとの通信が可能です。
- ・三菱製PCとの通信が可能です。




6-1-3 自動転送通信モード(ローダコマンド送受信用)

NP1F-PC2は µ GPCsx間の専用ローダコマンドを送受信できるよう SXバス上の通信コマンド(内部モード) に データの自動転送モードがあります。

μ GPCsxでは、システムが立ち上がるとコンフィグレーション(SXバス)上の通信モジュールに対して、PC (CPU)のローダコマンドサーバポート(固定ポート番号)に対してデータが受信可能となるように通信チャネル のオープン(コネクション)処理を行い、ネットワークからのローダコマンドを受信可能となります。 自動転送モードを指定することによって、通信モジュール側では受信した対象データ(現状はローダコマンドの み)を受信要求(M_RECV)なしに自動的にオープン元(CPU)にデータ転送するモードとなります(RREAD

RWRITE関数を用います)。

Ethernetインタフェース機能としては、上記オープン(コネクション)処理により最大2局の他ノードからのローダ コマンドサーバポートへの要求を受け付け可能とします。このとき通信条件は次のとおりです。

<通信条件>

・通信モード: 汎用

・通信プロトコル: TCP/IP

・オープン方式: Unpassive(受動的)

・自己ポート番号:ローダコマンドサーバ(253)またはローダインタフェースサーバ(251)

注) TCP/IPによる相手ノードからは 本モジュールの初期設定パラメータの「自己ポート基準番号」(デフォルト値: 256) にそれぞれの自己ポート番号(251または253) が加算された数値が目的のポート番号となります。



各通信モードで通信可能な相手ノード

自ノード		μ GPCsx			
相手ノード			汎用	固定バッファ	自動転送
μ	汎用	3			
G					
Ρ	固定	ミバッファ			
С					
S	自動	加転送			
х					
=	固定	ミバッファ			
菱	ラン	ダムアクセスバッファ			
	CPL	」内データ読出し書き込み			
	TCF	P/IP, UDP/IP			
ł۶	フ	サーバFTP			
Ę	アイ	クライアントFTP			
など	ル	サーバTFTP			
	転送	クライアントTFTP			

各通信モードの比較

通	信モード		汎用	固定バッファ	自動転送
u	必要なシーケンスプロ 」 グラム		送受信プログラム	送受信プログラム	送受信プログラム
<u>G</u> PCsx	PCと本モジ データ通信	ュール間の 方法	メッセージ送受信命令 (M_SEND、M_RECV) チャンネルオープン命 令(M_OPEN)	メッセージ送受信命令 (M_SEND、M_RECV) チャンネルオープン命 令(M_OPEN)	リモート読み出し/書き込み 命令(RREAD RWRITE)
他ノード	水要なプログラム / / /		送受信プログラム	送受信プログラム	
` Z	最大デー	バイナリ	2034バイト	2038バイト	制限なし
進信	夕長 1	ASCII	4068バイト	4076バイト	
	⁸ プロトコル		TCP/IPまたはUDP/IP	TCP/IPまたはUDP/IP	TCP/IP

1 TCP/IPまたはUDP/IPのデータ部の最大データ長



6-2 他ノードとの通信するための準備(メッセージ通信)

6-2-1 通信手順の概要

PC(CPU)がネットワークを介して他のコンフィグレーションと通信するためには、通信FBの「チャネルのオープン(M_OPEN)」「メッセージのSEND/RECV(M_SEND/M_RECV)」を使用して行います。PC(CPU)が他ノード(他コンフィグレーションの通信相手)と通信するためには、オープン処理により通信相手との通信回線(接続モードを含む)の接続が必要で、この回線接続された他ノードとのみ通信を行うことができます。

データ通信を終了させる場合には、クローズ処理を行います。これにより通信回線は切断されます。PC(CPU) では1度に開ける回線に制限があるため、必要に応じてオープン処理とクローズ処理を行い、処理に必要な回 線だけをオープンすることで、多くの他ノードとのデータ通信を実現します。

また、通信回線のオープン要求時に各通信における通信相手の指定情報(IPアドレス、ステーション番号など) を設定することにより、データ送受信については同一の処理手順での通信ができます。メッセージ通信におい ては、機能・宛先の論理番号であるポート番号にて通信相手を指定します。



<メッセージ転送タイミングチャート>



6-2-2 イニシャル処理

(1) イニシャル設定するためのパラメータ

このパラメータは[システム構成定義]のPC2のパラメータで設定します。

詳細は第5章を参照してください。

(2) イニシャル処理手順

イニシャルデータ処理手順を説明します。



6-2-3 通信回線のオープンとクローズ

通信回線のオープンはチャネルオープン(M_OPEN) 関数を用いて行います。 本関数にオープンするために必要なパラメータを設定し、実行します。 なお、M_OPEN関数については6 - 6 - 1項を参照してください。 ・本モジュールのオープン、クローズ方法 オープン処理を行うためには、イニシャル処理が完了していることが必要です。

PCカードインタフェースモジュール機能

ページ 41/82



M_OPEN関数にオープン処理パラメータを書き込みます。

M_OPEN関数のオープン要求をONします。

オープン要求の立ち上がり(0 1)で、本モジュールのオープン処理が行われます。

オープン処理が正常に終了すると、M_OPEN関数のオープン完了(VALID)がONして、他ノードとの通信が可能になります(オープン中はオープン要求をONのままです)。

他ノードとの通信を終了するときには、M_OPEN関数のオープン要求をOFFします。

オープン要求がOFFすると、本モジュールのクローズ処理が行われます。

クローズ処理が完了すると、オープン完了がOFFします。

・通信プロトコルがTCP/IPの場合、TCP終了タイマ値(イニシャル処理用のパラメータ)が経過してもクローズで きない場合には、相手ノードにRST処理を行い強制的にクローズ処理をします。クローズ処理を完了すると オープン完了をOFFします。

ただし、送信中にクローズ処理を行うと、送信処理が完了するのを(TCP送信タイムアウト値で設定された時間)待ってクローズします。

・通信プロトコルがTCP/IPの場合、M_OPEN関数によるクローズ処理(オープン要求をOFFする)以外に次の場合、自動的にコネクションがクローズします。再度オープンするためには、オープン要求を1度OFFしてから、オープン処理を行ってください。

クローズ処理要因	クローズ処理要因の説明	エラーコード
TCP送信	TCPプロトコル使用時に、所定のリトライ処理を行ってもACKが返	405h
タイムアウトエラー	送されない。	
	送信タイムアウト	
レスポンス監視	受信タイムアウト	302h
タイムアウトエラー		
他ノードからの	TCPプロトコルで通信している場合に、他ノードから"CLOSE"、	
クローズ要求	"ABORT" 命令を受信した	



・コネクションのオープン方式と通信パラメータの関係

汎用通信、固定バッファ通信

			本モジュ ールポー	相手ノー ドPアドレ	相手ノー ドポート	相手ノード Ethernetアドレス	ユーザ名	パスワード	サーバ FTP用ユ
			卜番号	ス	番号				ーザリスト
Т	Active	相手ノード	設定要	設定要	設定要	FFFFFFFFFFF	設定不要	設定不要	設定不要
С		にARP機能							
Ρ		あり							
		相手ノード				設定要			
		にARP機能							
		なし							
	Passive	Unpasive	設定要	設定不要	設定不要	設定不要			
		Fullpassive	設定要	設定要	設定要	設定不要			
U	OP	相手ノード	設定要	設定要	設定要	FFFFFFFFFFF			
		にARP機能							
		あり							
		相手ノード				設定要			
		にARP機能							
		なし							

ページ 43/82

6-3 汎用通信モードによる通信

6-3-1 送受信の方法

データの流れ





6-3-2 データ送信

他ノードにデータを送信する場合は、メッセージ送信M_SEND関数を使用します。 M_SEND関数に送信するために必要なパラメータを設定し実行します。 なお、M_SEND関数については6 - 6 - 2項を参照してください。



NP1F-PC2のイニシャル処理を行います。

他ノードと回線のオープン処理を行います。

M_SEND関数で指定されている変数領域に送信データを設定します。

M_SEND関数の送信要求をONします。

変数領域よりNP1F-PC2の送信バッファへ下記に示す形式で送信データを転送します。



該当するコネクションの送信バッファから指定ノードに対してデータ送信が行われます。

データ送信が完了すると送信完了を返送します。

CPUは送信完了を受信するとM_SEND関数の送信完了をONします。

M_SEND関数の送信完了がONするのを確認したら送信要求をOFFします。

・送信が正常に完了しない場合には、送信異常がONします。この場合には、送信要求をOFFしてから再度 送信処理(からの処理)を行ってください。

ページ 45/82

6-3-3 データ受信

他ノードからデータを受信する場合は、メッセージ受信M_RECV関数を使用します。 M_RECV関数が受信するために必要なパラメータを設定し実行します。 なお、M RECV関数については6 - 6 - 3項を参照してください。



NP1F-PC2のイニシャル処理を行います。

他ノードと回線のオープン処理を行います。

M_RECVの受信許可をONさせ、受信待ち状態にします。

他ノードからのデータを該当する受信バッファ(回線オープン時のパラメータ設定による)に受信します。 受信バッファには、受信データが下記の形式で格納されます。



M_RECV関数にて受信データを読み出します。

M_RECVによる受信データの読み出しが完了したら受信完了が1パルスのみONします。 受信状態を終了するときに受信許可をOFFにします。

・異常データ受信時には、受信完了はONしません。また、受信バッファにも受信データは格納されません。



6-3-4 データフォーマット

他ノードが送受信するデータ						
TCP/IP、UDP/IPの	TCP/IP、UDP/IPの					
ヘッダ部	データ部					

最大2034バイト(バイナリコード時) 最大4068バイト(ASCIIコード時)

(1)ヘッダ部

ヘッダ部は EthernetのTCP/IPまたはUDP/IP用のヘッダです。アプリケーションプログラムが他ノードヘデータ を送信する場合には NP1F-PC2にて自動的に付加されて相手ノードへ送信されます。他ノードからデータを 受信した場合には NP1F-PC2にてヘッダ部が取り除かれデータ部のみがシーケンスプログラムへ渡されま す。

(2)データ部

データ部は EthernetのTCP/IPまたはUDP/IP用のデータです。アプリケーションプログラムが他ノードへデー タを送信するときにNP1F-PC2の送信バッファへ転送したデータが、TCP/IPまたはUDP/IPのデータ部にセット されて送信されます。バイナリコード時には、送信バッファのデータがそのまま送信され、ASCIIコード時には、 送信バッファのデータをASCII文字に変換してから送信されます。

他ノードからデータを受信した場合には、TCP/IPまたはUDP/IPのデータ部のデータが、NP1F-PC2の受信バッファに格納されます。バイナリコード時には、受信データが、そのまま格納され、ASCIIコード時には、受信したASCII文字のデータをバイナリに変換してから受信バッファへ格納されます。

```
バイナリコード時(データスワップ指定なし)
```

TCP/IP、UDP/IPのパケット

送受信パッファ



データ長は、送受信バッファに格納されているデータのバイト数を10進数で表します。(最大2034バイト) データ長が奇数の場合には、最後のワードデータの下位バイトのデータまでが有効なデータです。

TOYODENKI

PCカードインタフェースモジュール機能





ページ 48/82

6-4 固定バッファ通信モードによる通信

6-4-1 送受信の概要

データの流れ PC (CPU)

NP1F-PC2	相手ノード
送信データ コネクションNo.1 送信要求 送信パッファ 送信完了通知	送信データ
受信データ 受信バッファ	 受信データ ー
- コネクションNo.2	
「 コネクションNo.8	3 送信データ レスポンス 受信データ
	NP1F-PC2 送信データ 送信要求 送信完了通知 受信データ 受信データ 受信バッファ 受信バッファ ラホクションNo.2

6-4-2 送信方法

他ノードにデータを送信する場合はメッセージ送信M_SEND関数を使用します。 M_SEND関数に送信するために必要なパラメータを設定し実行します。 なお、M_SEND関数については6 - 6 - 2項を参照してください。



ページ 50/82

6-4-3 受信方法

他ノードからデータを受信する場合は、メッセージ受信M_RECV関数を使用します。 M_RECV関数が受信するために必要なパラメータを設定し実行します。 なお、M RECV関数については6 - 6 - 3項を参照してください。



NP1F-PC2のイニシャル処理を行います。

他ノードと回線のオープン処理を行います。

M_RECVの受信許可をONさせ、受信待ち状態にします。

他ノードからのデータを該当する受信バッファ(回線オープン時のパラメータ設定による)に受信します。 受信バッファには、受信データが下記の形式で格納されます。



M_RECV関数にて受信データを読み出します。

M_RECV関数による受信データの読み出しが完了したら受信完了がONになります。

受信完了がONになるとNP1F-PC2は相手ノードにレスポンスを返送します。

受信状態を終了するときに受信許可をOFFにします。

・異常データ受信時には、受信完了はONしません。また、受信バッファにも受信データは格納されません。



6-4-4 データフォーマット



(1)ヘッダ部

ヘッダ部は EthernetのTCP/IPまたはUDP/IP用のヘッダです。アプリケーションプログラムが他ノードヘデータ を送信する場合には NP1F-PC2にて自動的に付加して相手ノードへ送信します。相手ノードからデータを受 信した場合には NP1F-PC2にてヘッダ部が取り除いてデータ部のみをアプリケーションプログラムへ渡しま す。

(2)データ部

データ部は EthernetのTCP/IPまたはUDP/IP用のデータです。アプリケーションプログラムが他ノードへデー タを送信するときにNP1F-PC2の送信バッファへ転送したデータに、NP1F-PC2がサブヘッダを付加して、 TCP/IPまたはUDP/IPのデータ部にセットし、送信します。バイナリコード時には、送信バッファのデータとサブ ヘッダをそのまま送信し、ASCII コード時には、送信バッファのデータとサブヘッダをASCII 文字に変換してか ら送信します。

他ノードからデータを受信した場合には、TCP/IPまたはUDP/IPのデータ部のサブヘッダを取り除いたデータ を本モジュールの受信バッファに格納します。バイナリコード時には受信データがそのまま格納し、ASCIIコード 時には受信したASCII文字のデータをバイナリに変換してから受信バッファへ格納します。

	データ	2
214 + 214 +	可変長(最大20	34/(T F)
SCIIコードによる通信時 サブヘッダ	データ長	<i>7-9</i>
4/17 F	4/17 F	可変長 (最大4068バイト)
·スポンスフォーマット)	
〈イナリコードによる通信 ナブヘッダ	時	
2/14		
」 2バイト SCIIコードによる通信時 サブヘッダ		
 2バイト SCIIコードによる通信時 サブヘッダ 4バイト		
 2バイト SCIIコードによる通信時 サブヘッダ 4バイト		

サブヘッダ

サブヘッダのフォーマットは次のとおりです。本モジュールがコマンド/レスポンスに付加して相手ノードに送信



終了コード

バイナリコード時	ASCIIコード時	意味	説明
00h	30h 30h	正常完了	
50h	35h 30h	コマンド/レスポンス	サブヘッダのコマンド/レスポンス種別が
		種別未定義エラー	規定以外のコードになっている。
52h	35h 32h	データワード数不良	データ長が規定値を超えている。
	35h 34h	ASCII変換異常	ASCIIコード通信のときに、相手ノードか
			らバイナリコードに変換できないASCIIコ
			ードが送信されてきた場合。

データ



PCカードインタフェースモジュール機能

ページ 53/82

バイナリコード時(データスワップ指定あり) データで示されるデータ数分のデータ (最大2034バイト) 送受信バッファ D3L D3H 0 データ長n D1 L D1 H D2 L D2 H Dn L | Dn H 60h_00h n L пн D1 н D1 L 1 サブヘッダ データ長 2 D2 H 1 D2 L 自動で設定されます。 3 D3 H D3 L -DnHDnL n データ長は、送受信バッファに格納されているデータのワード数を表します。(最大1017ワード)

ASCIIコード時



6-5 自動転送モードによる通信

自動転送モードによる通信では、Ethernetを介し他のMICREX-SXと通信を行う場合、リモートデータリード/ラ イト(RREAD/RWRITE) 関数を用いることで、アプリケーションプログラムよりオープン処理を行わず、通信モジ ュールの種別を意識することなく通信できます。

6-5-1 送受信の概要

C (CPU)		NP1F-PC2		相手ノード (SX)
F シーケンスプログラム RWRITE命令 送信データ書き込み 送信要求ON	送信データ	- コネクションNo.1 - 送信バッファ	送信データ	
送信完了確認 🛥	送信完了通知			
受信要求ON RREAD命令 受信データ読み出し - ■	受信要求 受信データ	► 受信バッファ	受信データ	
受信完了ON		「コネクションNo.2 」		
		「コネクションNo.4 つ	送信データ 受信データ	相手ノード (SX)
				\sim



6-5-2 データ送信

他ノードへデータを送信する制御方法について、コネクションNo.1から他ノードへデータを返信する場合の例 で説明します。



アプリケーションプログラムにより送信要求をONすることにより、他ノードと回線のオープン処理を行います。 該当するコネクションの送信バッファから指定ノードに対してデータ送信が行われます。 データ送信が完了すると送信完了がONします。

アプリケーションプログラムにて送信完了がONするのを確認したら送信要求をOFFします。

・送信が正常に完了しない場合には、送信異常検出がONします。この場合には、送信要求をOFFしてから再度送信処理を行ってください。



6-5-3 受信方法

他ノードからのデータをNP1F-PC2に受信する場合の制御方法について、他ノードからコネクションNo.1ヘデ ータを受信する場合の例で説明します。



アプリケーションプログラムにより送信要求をONすることにより、他ノードとの回線のオープン処理を行います。

指定ノードに対し該当するコネクションのメモリの読み出し要求を行います。

PC(CPU)は指定ノードより指定されたメモリデータを受信します。

データ受信が完了すると完了がONします。

アプリケーションプログラムにて完了がONするのを確認したら送信要求をOFFします。

・異常データ受信時には、完了はONしません。また、受信バッファにも受信データは格納されません。



6-6 通信に必要な命令

6-6-1 チャネルのオープン(M_OPEN)

チャネルオープンM_OPEN関数はCPUがPC2と接続されているステーション(機器)と通信を行うために、CPU がPC2に対し自己ポートをオープンしコネクションを確立するためのものです(同時に8個までの設定(オープン)が可能です)。

オープン処理が正常に終了した場合、コネクションの開設としてコネクションIDを出力し、以後のM_SEND/ M_RECV関数はコネクション番号を使用して通信します。



関数引数設定内容

通信SXバス局番:

コンフィグレーション外通信 経由する通信モジュールのSXバス局番

コンフィグレーション内通信 通信相手のCPUのSXバス局番

チャンネル番号:通信モジュール内のチャンネル番号

(複数のチャンネルがある場合は対象チャンネルを、ない場合は"0"を設定します。) ステーション番号(L):通信相手のネットワーク上のステーション番号(下位16ビット) ステーション番号(H):通信相手のネットワーク上のステーション番号(上位16ビット)

(コンフィグレーション内通信の場合は意味を持ちません) < 引数詳細参照 >

モジュール種別番号:

0 コンフィグレーション内のモジュールとメッセージ通信

1 コンフィグレーション外のモジュールとメッセージ通信

通信モード:コネクションの通信条件を設定します。 < 引数詳細参照 > 通信サブモード: < 引数詳細参照 >

0 相手ノードでの送達確認なしを設定します。

1 相手ノードでの送達確認ありを設定します。

送信ポート番号:通信相手のポート番号を設定します。注1、2)

受信ポート番号:受信するポート番号を設定します。注1、2)

エラーフラグ:オープン処理が異常終了したとき1スキャンだけONします。

エラーステータス:エラー内容を表示します。 < 引数詳細参照 >

コネクション番号:チャンネルオープン処理が完了したらコネクション番号が割り付けられます。

注1)SXバス上に本関数で設定できるポート番号は1~127です。

注2)コンフィグレーション外通信で経由する通信モジュールがPCカードインターフェースモジュールの場合、 システム構成定義のPCカードモジュールのパラメータにおいて自己ポート基準番号/通信相手ポート基 準番号で指定された値がオフセット値としてポート番号に加算されます。

<命令の動作>

入力リレーの立ち上がり(OFF ON) により通信SXバス局番で指定されたモジュールのオープン処理が開始されます。(オープン処理は1スキャンでは終了しません)

オープン処理が正常完了した場合正常フラグがONとなり、コネクション番号にコネクション番号が出力されます。この状態でM_SEND、M_RECVの使用ができるようになります。

オープン処理が正常に行われない場合は、エラーフラグが1スキャンONとなり、ステータスにエラーコードが出力されます。

入力リレーをOFFにするとクローズ処理を行います(クローズ処理も1スキャンでは終了しません)。

クローズ処理が終了すると正常フラグがOFFになります(クローズ処理は異常終了することはありません)

<命令の注意事項>

オープン方法は受信用の「Passive方式」と送信用の「Active方式」があります。通信を行うためには受信用のオープン処理、送信用のオープン処理があります。

送信するためには送信相手先が受信可能状態となっている必要があるため受信用の「Passive方式」のオープン処理を先に完了しておく必要があります。

オープン中に入力リレーをON OFFにするとクローズ処理を行います。

クローズ処理の後、再オープンを行うときは、通信相手側をいったんクローズした後、再オープンの処理を 行う必要があります。

< 引数詳細 >

1) ステーション番号(L)(H) (2ワード)

通信相手先のIPアドレスを設定します。IPアドレスは、16進数または10進数で設定します。 下位16ビットをステーション番号(L)に、上位16ビットをステーション番号(H)に設定します。 例) IPアドレスが172.16.0.1のときには、次のように設定します。



2)通信モード

チャンネルオープンするコネクションの通信条件を、ビット情報として1ワードのデータにそれぞれ設定します。 1ワードの内容については次のとおりです。



(a) 通信モード

オープンするチャンネルの通信モードを設定します。

(b) 通信プロトコル

各コネクション別の通信プロトコルで、TCP/IPを使用するのか、UDP/IPを使用するのかを設定します。



(c) オープン方式

TCP/IPでオープンするときは Fullpassive/Unpassiveオープン(受動的オープン)するノードのオープン処理 完了後に、Activeオープン(能動的オープン)するノードのオープンを行います。



Activeオープン方式

TCPコネクションのオープン受動状態となっている他ノードに対して能動的なオープン処理を行います。

Fullpassiveオープン方式

通信アドレス設定エリアに設定した特定ノードに対してのみ、TCPコネクションの受動的なオープン処理を行います。通信アドレス設定エリアに設定した他ノードからのActiveなオープン要求待ち状態となります。

Unpassiveオープン方式

ネットワークに接続されているすべての他ノードに対して、TCPコネクションの受動的なオープン処理を行います。

ネットワーク内のすべての他ノードに対して、Activeなオープン要求待ち状態となります。

(d) 伝送ノード

他ノードとデータ通信を行う場合のデータコード種別(バイナリ、ASCII)を選択します。

(e) データスワップ

すべての通信モードで伝送コードをバイナリに指定しているときの、伝送データの上位バイト/下位バイトの扱いを反転させます。

伝送コードがASCIIの場合、本指定は意味を持ちません。

通信モードのデータ設定例(伝送コードをバイナリとした場合の例)

通信方式	通信モード	汎用	固定/共有 バッファ
	Active	0002h	0000h
TCP	Fullpasive	C002h	C000h
	Unpasive	8002h	8000h
	Active	0082h	0080h
UDP	Fullpasive	C082h	C080h
	Unpasive	8082h	8080h



3) 通信サブモード

0:相手ノード(相手モジュールもしくは相手ノードアプリケーション)での送達確認なしを設定します。 1:相手ノード(相手モジュールもしくは相手ノードアプリケーション)での送達確認ありを設定します <通信サブモードの動作について>

通信サブモード=0の時



※相手ノードからのACKを待たずにイーサネット上にデータ送信した時点で送信完了となります。

通信サブモード=1の時



※相手ノードからのACKを待って送信完了となります。



4) エラーステータス

名称	コード	内容
パラメータ異常	177(B1h)	通信バス局番で指定した局番に、モジュールが存在しない場合、またはモジュール種別番号で指定したコードが、通信モジュールのネットワーク種別と一致しない場合
チャンネルオープン異常	193(C1h)	ステーション番号に異常な値を設定した場合 通信モードの設定に異常な値を設定した場合 通信モードをアクティブ側(送信側)に設定したとき、相手のステーシ ョン番号(IPアドレス、送信ポート番号)がネットワーク上にない場合 その他コネクションが確立しなかった場合
ポート指定異常	200(C8h)	受信ポート番号で指定したコードが1~127の範囲にない場合 リソース内ですでに同じ受信ポート番号が指定されている場合 同じ通信モジュールに、同じ送信ポート番号と受信ポート番号の組み 合わせで登録されている場合
コネクション番号・ クライアントポート番号 FULL	201(C9h)	リソース内で同時に57ポート以上オープンしようとした場合 1つの通信モジュール内に規定を超えるポートをオープンしようとした 場合

注1)メッセージ関数の共通ステータスは(付録1)を参照してください。

6-6-2 メッセージ送信(M_SEND)

メッセージ送信(M_SEND) 関数は、チャネルオープンによって通信が可能となった通信相手に対しメッセージ送信を行う関数です。

関数引数設定内容

コネクション番号: M_OPENにより開設したコネクション番号を設定します。 送信データ格納変数: 送信データが格納されている先頭アドレスを設定します。 送信データ格納変数サイズ: 送信するデータが格納されているデータサイズを設定します。 エラーフラグ: メッセージ送信が正常に行われなかったとき、1スキャンONします。 ステータス: メッセージ送信が正常に行われなかったとき、その内容を出力します。

<命令の動作>

入力リレーの立ち上がり(OFF ON) でコネクション番号に設定したコネクション番号のステーションへメッセ ージ送信を行います(送信処理は1スキャンでは終了しません)。

メッセージ送信が正常に終了すると、正常フラグが1スキャンの間ONします。

メッセージ送信が正常に行われない場合は、エラーフラグが1スキャンONとなり、ステータスにエラーコードが出力されます。

< 命令の注意事項 >

1回のメッセージ送信で送信可能なデータ量は1017ワードです。(汎用通信モード)その他は各モードで 確認願います

メッセージ送信中(リレー入力の立ち上がりから正常フラグまたはエラーフラグが立ち上がるまで)入力リレーは無効です。

メッセージ送信中は送信データ格納変数を変更しないでください。変更した場合の送信データは保障され ません。

送信データ格納変数サイズで指定したデータ数が送信データ格納変数で指定した変数サイズを超過する 場合、超過分のデータは不定となる場合があります。送信データ格納変数サイズには、必ず指定した変数 のサイズを入力してください。

入力リレーにはM_OPENの正常フラグがONしてからONフラグが入力されるようにプログラムしてください。

< M_SEND使用時の注意事項 >

UDP/IPの汎用通信モードでは送達確認およびフロー制御は行いません。受信側の受信処理が間に合わなくなった場合、受信バッファが一杯になり次に送られてきたデータは破棄されます。したがって、送信側の送信完了数と受信側の受信完了数は不一致になります。

また受信バッファが一杯になった場合、バッファ解放に約10秒要するため、その間受信動作が停止すること があります。

Full PassiveオープンにてIPアドレス、ポート番号が一致しない相手からオープン要求を受信した場合、1度 コネクション確立してからFull Passive側がActive側へクローズ要求を行います。そのためActive側では、オ ープン正常完了してデータ送信を行ったときにエラーステータスC7h(強制クローズ)となります。

送信側のポート番号が受信側と一致しない場合は、送信異常となり送信側から強制クローズが行われ、エ ラーステータス"C7h: (強制クローズ)"が発生します。

µ GPCs×同志で通信を行う場合は、連続1ワード送信を行うと、受信側ではM_RECVのタイミングにより最初 に受信した1ワードと次に受信した1ワードが結合されて2ワード受信としてCPUに応答を返す場合がありま す。したがって、送信ワード数が1ワードの場合は、受信側のバッファ領域は2ワードをとってください。送信 ワード数が2ワード以上の場合は、受信側のバッファ領域は送信ワード数と同じ数をとります。

UDP/IPの汎用通信モードにてASCII変換してデータ送信を行うと、データ数1019バイトを超えた場合、送 信側は2回の分割送信を行います。そのため受信側は2回の受信要求が必要となります。また、受信側のバ ッファ領域は送信データより大きくとる必要があります。

<エラーステータス>

名称	コード	内容
パラメータ異常 177(B1h)		送信データ格納変数サイズに0が入力された場合
		通信相手の通信モジュールにメッセージを送信できない場合
メッセージ送信異常	195(C3h)	通信相手の通信モジュールから応答がない場合
		(送信は完了したが送信ACKが返信されないとき)
		通信相手がクローズしていた場合
チャンネルクローズ	199(C7h)	注)このコードを受け取った場合には 1度該当チャンネルをクロー
		ズし、再度オープン要求を行ってください
ポート指定異常	200(C8h)	通信相手がオープンしていない場合
バッファオーバ	206(CEh)	送信データ数が1017ワードを超えた場合(汎用通信モード)
		オープンされていないコネクション番号を使用した場合
コネクション番号異常	207(CFh)	送信中のコネクション番号で送信しようとした場合(2つのM_SENDを
		同じコネクション番号で並列に使用したときに起きます)

6-6-3 メッセージ受信(M_RECV)

メッセージ受信(M_RECV)関数は、チャネルオープンによって通信が可能となった通信相手からメッセージ受信を行う関数です。

関数引数設定内容

コネクション番号: M_OPENにより開設したコネクション番号を設定します。 受信データ格納変数: 受信データが格納されている先頭アドレスを設定します。 受信データ格納変数サイズ: 受信するデータが格納されているデータサイズを設定します。(ワード単位) エラーフラグ:メッセージ受信が正常に行われなかったとき、1スキャンONします。 ステータス:メッセージ受信が正常に行われなかったとき、その内容を出力します。

<命令の動作>

入力リレーの立ち上がり(OFF ON) でコネクション番号に設定したコネクション番号のステーションからメッ セージ受信を行います(受信処理は1スキャンでは終了しません)。

メッセージ受信が正常に終了すると、正常フラグが1スキャンONします。

メッセージ受信が正常に行われない場合は、エラーフラグが1スキャンの間"1"となり、ステータスにエラー コードが出力されます。



<命令の注意事項>

1回のメッセージ受信で受信可能なデータ量は1017ワードです。(汎用通信モード) メッセージ受信処理中(入力リレーの立ち上がりから正常フラグまたはエラーフラグが立ち上がるまで)は 入力リレーは"1"に保持してください。入力リレーを"0"にすることは受信一時中断を意味します。

受信一時中断後、入力リレーを立ち上げる(0 1)と受信を再開します。このときにコネクション番号、受信 データ格納変数、受信データ格納変数サイズを変更しても、中断前の入力値で再開します。変更はメッセ ージ受信処理には反映されません。

メッセージ受信処理の終了後、次のスキャンでも入力リレーが"1"に保持されていると、新たなメッセージ受信処理を開始します。

受信処理中は受信データ格納変数を保持しておいてください。書き換えた場合の受信メッセージデータは 保障されません。

受信データ格納変数サイズで指定した数が受信データ格納変数で指定した変数のサイズを超過する場合、 他の変数領域を書き換えてしまう場合があります。受信データ格納変数サイズには 必ず指定した変数サ イズを入力してください。

入力リレーにはM_OPENの正常フラグがONになってから力されるようにプログラムしてください。

< M_RECV使用時の注意事項 >

M_SENDと同様です。「M_SEND使用時の注意事項」を参照してください。

<エラーステータス>

名称	コード	内容
パラメータ異常	177(B1h)	受信データ格納変数サイズに0が入力された場合
チャンネルクローズ	199(C7h)	通信相手がクローズしていた場合
		注)このコードを受け取った場合には 1度該当チャンネルをクロー
		ズし、再度オープン要求を行ってください。
ポート指定異常	200(C8h)	通信相手がオープンしていない場合
バッファオーバ	206(CEh)	指定した受信データサイズを超えてデータ受信した場合
		このとき、受信データ格納変数には有効受信データが格納されて
		います
コネクション番号異常	207(CFh)	オープンされていないコネクション番号を使用した場合
		受信中のコネクション番号で受信しようとした場合(2つのM_RECV
		を並列に使用したときに起こります)



6 - 6 - 4 UE-F-F-9U-F(RREAD)

Ethernetを経由してネットワークに接続されているµGPCsxのデータを直接アドレス指定で読み出します。

関数引数設定内容

SXバス局番: 経由する通信モジュールのSXバス局番

チャンネル番号:通信モジュールのチャンネル番号

ノード番号:通信相手のノード番号

変数指定方式:通信相手先のアクセス対象毎に指定します。(<変数指定方式について>参照)

変数指定先頭アドレス: 読み込むデータの種類を指定する先頭のアドレスを指定します。(< サポートメッセ

-ジー覧>参照)

読み込みデータサイズ:読み込みデータのワードサイズを指定します。

読み込みデータ先頭アドレス: 読み込みデータの先頭アドレスを指定します。

エラーフラグ:読み込みが正常に行われなかったとき、1スキャンONします。

ステータス:エラーフラグの内容を表示します。以下に示します。

以下はエラーフラグがONした時に、ステータスに入力される値です。

コード	名称	原因
68	メモリアドレス指定異常	で指定したアドレスに誤りがある場合
69	メモリサイズオーバ	で指定したアドレス+ がアドレスの有効範囲を超えている場合。このと きの読み込みデータの値は保障されません。
160	通信相手指定異常	= 0の時、通信相手のCPU番号が存在しない場合。
171	内部資源枯渇	RREAD、RWRITEを実行するための内部資源の枯渇が発生した場合。 または複数個同時に起動した場合に、内部資源枯渇が発生することがあり ます。この場合はしばらくたってから再起動してください。
193	チャンネルオープン異常	に異常な値を設定した場合。
195	メッセージ送信異常	に異常な値を設定した場合。 に異常な値を設定した場合。 メモリ種別に種別コード以外の値を設定した場合。
201	空きポートなし	1 つの通信モジュール内に規定を超えるポートをオープンしようとした時。
206	転送サイズオーバー	変数指定方式に"0"以外を設定した時、経由する通信モジュールのメッセ ージデータサイズ制限値を超えた場合。



<変数指定方式について>

ここでは RREAD およびRWRITEの変数指定方式に設定する内容を表示します。変数指定方式は通信相手 先のアクセス対象毎に定められています。

変数指定方式=0のとき

ネットワーク(種別には依存しません)を経由したµGPCsxシステムのCPU上のメモリを使用するとき指定します。



以外を指定しないでください。

変数指定方式=2のとき

JPCN1などのOPEN規格のネットワークに接続されている機器を使用するとき指定します。

F	0
有効サ	イズ n
	Address 1
	:
	:
	Address n

注)この場合は、16ビット幅の配列の下位8ビットに有効データを入力します。

μ GPCs x システムでは8ビットのデータは扱えないためです。



<サポートメッセージ一覧>

以下に変数指定アドレスに設定するメッセージ伝送のサポートメッセージ一覧を表示します。実際に関数で使用する値は処理コードの要求部分になります。先頭アドレスにパラメータ数を、2番目に要求コマンドの下位8ビット、3番目に上位8ビットを設定します。

NO			処理コード(TCDコード 注1)			メッセージ	パラメータ数
NO	<u>کي</u>	ピーンの程規	要求	応答	12円9 る アッセーン 関数	データサイズ	注5)
	バイトブロッ	ック読み出し注2)	65003(FDEB)	65203(FEB3)	RREAD(変数指定方式=2)	476バイト	6
	バイトブロッ	ック書き込み注2)	65004(FDEC)	65204(FEB4)	RWRITE(変数指定方式=2)	476バイト	6
	ワードブロッ	ック読み出し	65005(FDED)	65205(FEB5)	RREAD(変数指定方式=2)	476バイト	6
	ワードブロ	ック書き込み	65006(FDEE)	65206(FEB6)	RWRITE(変数指定方式=2)	476バイト	6
	ネットワーク	フパラメータ読み出し	65007(FDEF)	65207(FEB7)	RREAD(変数指定方式=2)	56バイト	2
	ネットワーク	フパラメータ書き込み	65008(FDF0)	65208(FEB8)	RWRITE(変数指定方式=2)	20バイト	2
	停止		65009(FDF1)	65209(FEB9)	RWRITE(変数指定方式=2)		2
	起動		65010(FDF2)	65210(FEBA)	RWRITE(変数指定方式=2)		2
	プロファイ	ル読み出し	65011(FDF3)	65211(FEBB)	RREAD(変数指定方式=2)	480バイト	2
	通信ログの	読み出し	65013(FDF5)	65213(FEBD)	RREAD(変数指定方式=2)	480バイト	4
	通信ログの	クリア	65014(FDF6)	65214(FEBE)	RWRITE(変数指定方式=2)		2
	メッセージ	折り返し試験用	65015(FDF7)	65215(FEBF)	RWRITE(変数指定方式=2)	1024バイト	2
	透過型メッセージ		00000 ~ 59999(0000 ~ EA5F)		M_SEND/M_RECV	1026バイト注3)	
		アドレス読み出し	100(64)	150(96)	RREAD(変数指定方式=0)	注4)	
	SX予約	アドレス書き込み	101(65)	151(97)	RWRITE(変数指定方式=0)	注4)	
		ローダコマンド	200(C8)	250(FA)		492バイト	

注1) ()は16進数です。

注2) µ GPCs x labyteのデータ型をサポートしておりませんので、相手ノードからの"バイトブロック読み出し"、 "バイトブロック書き込み"要求を受け付けることはできません。

注3) TCDコードを含んだ値です。

注4) 最大サイズは各CPUモジュールの指定するメモリ領域の最大値になります。

注5) パラメータ数は変数指定で設定するパラメータの数です。

例) 例えば、ネットワークパラメータの読み込みを使用するときは、変数指定先頭アドレスにおいて1番目にパラ メータの数(この場合は2)、2番目に処理コードの要求部分の値(FDEF)の下位8ビット(EF)を設定し、3番目に 上位8ビット(FD)を設定します。

Ethernetを経由してネットワークに接続されているµGPCs×に直接アドレス指定で自CPUのデータを書き込みます。

関数引数設定内容

SXバス局番: 経由する通信モジュールのSXバス局番

チャンネル番号:通信モジュールのチャンネル番号

ノード番号:通信相手のノード番号

変数指定方式:通信相手先のアクセス対象毎に指定します。

変数指定先頭アドレス:書き込むデータの種類を指定する先頭のアドレスを指定します。

書き込みデータサイズ:書き込むデータのワードサイズを指定します。

書き込みデータ先頭アドレス:書き込みデータの先頭アドレスを指定します。

エラーフラグ:書き込みが正常に行われなかったとき、1スキャンONします。

ステータス:エラーフラグの内容を表示します。以下に示します。

コード	名称	原因
		通信相手のモジュールがインタロックされている場合。伝送インタロックはイ
35	伝送インタロック異常	ンスタンス画面を開くと、ダウンロードなどの操作があると行われます。この
		エラーが発生した場合、リトライしてください。
68	メモリアドレス指定異常	で指定したアドレスに誤りがある場合
69	メモリサイズオーバ	で指定したアドレス+ がアドレスの有効範囲を超えている場合。このと
		きの読み込みデータの値は保障されません。
160	通信相手指定異常	=0の時、通信相手のCPU番号が存在しない場合。
		RREAD、RWRITEを実行するための内部資源の枯渇が発生した場合。
171	内部資源枯渇	または複数個同時に起動した場合に、内部資源枯渇が発生することがあり
		ます。この場合は、しばらくたってから再起動してください。
		に0が入力された場合。
177	パラメータ異常	変数指定方式に指定された値以外の値が入力された場合。
		SXバス局番に取りうる値の範囲を超える値が入力された場合。
193	チャンネルオープン異常	に異常な値を設定した場合。
201	空きポートなし	1 つの通信モジュール内に規定を超えるポートをオープンしようとした時。
206	転送サイズオーバー	変数指定方式に"0"以外を設定した時、経由する通信モジュールのメッセ
		ージデータサイズ制限値を超えた場合。





B TOYODENKI

PCカードインタフェースモジュール機能	ページ	72/82		
7-2 ダイヤル受信 + リモートローダ機能の操作手順				
(1) NP1F-PC2側の準備 μ GPCs x 側のシステム構成定義をTDsxEditorよりダウンロードします。 モデムカードを初期化するためのファイルを用意し、TDsxEditorよりダウンロードし モデムカードを装着し、μGPCsxシステムを立ち上げます。	ます。			
(2) TDsxEditor側の操作				
 ツールメニューから環境設定を選択します。 ツール(① ウインドウ(W) ヘルブ(ビ) 環境設定(V) 書込モードカスタマイズ(Y) トレースバック表示(Z) 				
「環境設定」が開きますので接続通信設定をクリックします				
環境設定 × 色の設定 ツール設定 接続通信設定 回路フォント 回路バッググランド 回路ボッググランド ・ 回路モニスタル ここ 回路モニスタル ここ ロビーマンドフォント ・ レンドバッググランド ・ トレンドブオント ・ レンドバッググランド ・ トレンドグラフ野線 ・ パーロットレンス引数(入力) ・ ロットレンス引数(入力) ・	をクリックしま	ます。		
テウォルトに戻す 閉じる				
PCカードインタフェースモジュール機能 パージ

・ジ 73/82

- <mark>с сом#-</mark> н сом#-н с о	DM1		モディ	ムを選択します。
● イーサネット IPアドレス	7#-1:Na	507	使用 せて	する回線に合れ 設定します。
・ モデム Microsoft VPN モデムプロハ®	Adapter <u>▼</u> 71 電話番号	ダイアル方法 © トーン で パルス		
C USB			相手	先の電話番号を します。
週信条件 タイムアウト 通信データサイス	3 秒 (200 マ バイト	接続先設定 開じる		
これから先の動作	は通常の操作と同じです	۴.		



7-3 自己発信機能

電話回線で接続されたパソコンなどのインテリジェント機器に対し、µGPCsx側から電話の発信を行い、データの送受信、ローダコマンドの送受信を行います。ここではµGPCs×側からのダイヤル発信の手順について説明します。

<設定手順>

μ GPCs x のシステム構成定義をTDs x Editorよりダウンロードします。

モデムカードを初期化するためのファイルを用意し、TDsxEditorよりダウンロードします。このとき DIAL.iniファイルを市販のエディタで開き、相手先電話番号を半角で登録します。最大20件登録可能 です。

🗾 DIAL.ini - メモ帳	
ファイル(E) 編集(E) 検索(S) ヘルプ	H)
	A
1=00000000000	~ II
2=	相手先の電話番号を半角
3=	数字で入力します。
4= 5-	
0- 6=	
7=	
8=	
9=	
10=	
11=	
12=	
13=	
14=	
10-	
17=	
18=	
19=	
w.	

電話番号を登録後、DIAL.iniファイルを上書き保存します。 モデムカードを初期化するためのファイルを用意し、TDsxEditorよりダウンロードします。 ダイアル発信はアプリケーションで行います。 TDsxEditorよりアプリケーションプログラムをCPUモジュールへダウンロードします。 モデムカードを装着し、μGPCsxシステムを立ち上げ運用を開始します。



7-3-1 ダイヤル発信プログラム

ダイヤル発信はM_OPEN関数を使用します。また回線接続後のデータ通信にはM_SEND/M_RECV関数を使用します。

関数引数設定内容

通信SXバス局番:

NP1F-PC2のSXバス局番を設定します。

チャンネル番号:0固定です。

ステーション番号:相手先電話番号を設定します。DIAL.iniに登録された電話番号のID番号を設定しま

す。

モジュール種別番号:1固定です。

通信モード:ダイヤル方式を設定します。

トーン:0

パルス:1

通信サブモード:0固定です。

送信ポート番号:1固定です。

受信ポート番号:0固定です。

エラーフラグ:オープン処理が異常終了したとき1スキャンだけONします。

エラーステータス: エラー内容を表示します。 < 引数詳細参照 >

コネクション番号:チャンネルオープン処理が完了したらコネクション番号が割り付けられます。

< エラーステータス >

エラーコード	内容	
164	SXバス局番が異なる場合	
	(で指定した局番にNP1F-PC2が存在しない場合など)	
193	ステーション番号に異常な値を設定した場合	
	その他、接続が正常に行われなかった場合	
198	相手先が通話中の場合	
201	1 つのNP1F-PC2で2 つ以上の回線接続を行おうとした場合	



第8章 PCカードの取り付け

8-1 PCカードの取り付け

8-1-1 PCカードの取り付け手順

(1)通信用アダプタのカードへの取り付け

下図に示すように、通信カードに付属しているアダプタを通信カードに接続します。コネクタの形状に注意して 確実に押し込んでください。



(2)PCカードのNP1F-PC2への装着

下図に示すように、通信カードをPCカードスロットに装着します。イジェクトボタンがカードと平行になるまで通信カードを押し込んでください。

メモリカードも同様な方法で装着します。



ページ 77/82

(3) プレート1の取り付け(カード固定用)

プレート1を矢印で指示される位置へ取り付け、ねじ止めをします。



(4) プレート2の取り付け(ケーブル固定用)

ケーブルをプレート1、20間を通した後、プレート2をねじでプレート1へ固定します。



注) 通信カードを使用するときは、下図のようにケーブルの曲げおよびケーブル固定プレートの寸法を考慮して



8-1-2 PCカードの取り外し手順

- (1) ねじを外して、プレート2を取り外します。
- (2) ねじを外して、プレート1を取り外します。
- (3) イジェクトボタンを押してカードを取り出します。

注1)プレートをつけたままイジェクトボタンを押さないでください。 注2)モジュールの電源投入状態でカードは抜かないでください。

付録1 メッセージ関数関連の共通ステータス一覧

ステータス コード	名称	要因	対処法	M_OPEN	M_SEND	M_RECV	RREAD	RWRITE
164(A4h)	メッセージ送信先 指定異常	指定SX局番にモジュールが存在 しません。	通信先を設 定する入力端 子を再確認					
165(A5h)	メッセージ 受信BUSY	SXバスでメッセージ通信相手が BUSYです。	しばらくして 関数起動 メッセージ不 加減					
170(AAh)	メッセージ 送信BUSY	CPUモジュール内でメッセージ送 信資源がBUSYです。	しばらくして 関数起動 自CPUモジュ ール付加減					
197(C5h)	ネットワーク 送信BUSY	通信モジュール間において通信 相手がBUSYです。	しばらくして 関数起動 自モジュール 付加減					
177(B1h)	パラメータ異常	規定の入力範囲を超えた入力で す。						
193(C1h)	チャンネル オープン異常	ステーション番号が誤りです。 通信モードが誤りです。 チャンネル番号が誤りです。						
195(C3h)	メッセージ 送信異常	メッセージ送信不可です。 通信相手より応答がありません。 ステーション番号が誤りです。 異常コード付応答受信しました。 通信相手が未サポートです。						
199(C7h)	チャンネル クローズ	コンフィグレーション外通信で通 信相手がクローズしています。						
200(C8h)	ポート指定異常	受信ポート番号が1~127の範 囲外です。 リソース内で指定済みです。 通信相手未オープンです。						
201(C9h)	コネクション番号・ クライアントポート 番号FULL	クライアントポート番号FULLで す。 リソース内で同時に57以上オー プンしています。 規定を超えるポートをオープンし ています。						
206(CEh)	バッファオーバ	送信データ数が4096バイトを超 えています。 受信データが格納変数のサイズ を超えています モジュール種別番号に0以外を 指定した場合、通信モジュール の制限を越えています。 RWRITE関数において送信先で 異常が検出されました。						
207(CFh)	コネクション 番号異常	未オープンのコネクション番号を 使用しています。						
05(05h)	照合エラー	メッセージ折り返しにて照合エラ ーを検出しました。						
68(44h)	メモリアドレス 指定異常	指定アドレスが有効範囲を超え ています。						
69(45h)	メモリサイズオー バ	アドレス読み出し・書き込みワー ド数が有効範囲を超えています。						



付録2 初期化ファイル書き換え手順

<概要>

LANカードLD-CDS(Laneed) およびLANカードENW-3503-T(プラネックスコミュニケーションズ)をご使用にな る場合、本モジュールに添付されている初期化ファイルを書き換える必要があります。(書き換えには市販のエ ディタをご使用ください。)

書き換え手順は、それぞれのLANカード用に初期化ファイルの内容を変更し、TDsxEditorよりダウンロードします。(ダウンロード方法については、「第5章 初期設定」を参照してください。)

< LD-CDS(Laneed)の場合>

AUTOEXEC.batのファイル内容

PATH = C: ¥; D: ¥. ver/r D: DCD16/IRQ: 9/PI0: 300 LSL LDCDS LANカード添付のDOS 0DI ドライバを指定します。 IF NOT EXIST PCTCP.EXE GOTO BASIC PCTCP GOTO END :BASIC PCCDIF :END

NET.cfgのファイル内容

LINK DRIVER 3C589			
INT 5			
PORT 300			
FRAME ETHERNET _			
LINK DRIVER LDCDY			
PORT 300			
INT 9			
FRAME ETHERNET _			
LINK DRIVER TDKCD02			
PORT 300			
INT 5			
FRAME ETHERNET _			
LINK DRIVER ENW35			
PORT 300			
INT 9			
FRAME ETHERNET _			
LINK DRIVER LDCDS	LAN カード添付の DOS	ODI ドライバを指定します。	Ĵ
PORT 300			ETHERNETカードの
INT 9			▶ 設定を追加します。
FRAME ETHERNET _			J



ダウンロードファイル

LaneedのLD-CDSに添付されているフロッピーディスクの以下のファイルを前記ファイル 、 と一緒にダウン

ロードします。



< ENW-3503-T(プラネックスコミュニケーションズ)の場合>

AUTOEXEC.batのファイル内容

PATH = C : ¥ ; D : ¥ ver/r D : DCD16/IRQ : 9/PIO : 300 LSL LE100DI LANカード添付のDOS ODIドライバを指定します。 IF NOT EXIST PCTCP.EXE GOTO BASIC PCTCP GOTO END : BASIC PCCDIF : END

NET.cfgのファイル内容

LINK DRIVER 3C589	
INT 5	
PORT 300	
FRAME ETHERNET _	
LINK DRIVER LDCDY	
PORT 300	
INT 9	
FRAME ETHERNET _	
LINK DRIVER TDKCD02	
PORT 300	
INT 5	
FRAME ETHERNET _	
LINK DRIVER ENW35	
PORT 300	
INT 9	
FRAME_ETHERNET _	
LINK DRIVER LE100DI	LANカード添付のDOS ODIドライバを指定します。
PORT 300	L ETHERNETカードの
INI 9	(設定を追加します。
FRAME ETHERNET _	J



ダウンロードファイル

プラネックスコミュニケーションズのENW-3503-Tに添付されているフロッピーディスク(DOS/V用)の以下のファ イルを前記ファイル 、 と一緒にダウンロードします。



