µGPCdsPシリーズ

SHPC-162-Z 取扱説明書(高速 PROFIBUS-DP マスタモジュール)



	ページ	2⁄24	記号	
	番 号	QG18889		
目次				

1. 概要	
2. 仕様	4
2-1. 一般仕様	
2-2. 機能仕様	5
3. SHPC-162-Zの各部名称・機能	6
3-1. 概観	6
3-2. ステータスインジケータ	6
3-3. PROFIBUSインターフェイス	7
4. ケーブルの設置	8
4-1. 配線	
4一2. 終端抵抗	9
5. ユーザーインターフェース	10
5-1. F関数概要	10
5-2. F関数使用例	
5-3. S-Function概要	
6. コンフィグレーションツール	
6-1. ツール概要	15
6-2. マスタモジュールの追加	
6-3. スレーブモジュールの追加	17
6-4. 局番・ボーレートの設定	
6-5. ダウンロード	
6-6. GSDファイルの登録	23
6-7. モジュールの交換・予備品について	

ページ	3⁄24	記号	
番号	QG	18889	

1. 概要

本取扱説明書は μ GPCdsPシリーズの PROFIBUS – DP マスタモジュールについて説明したものです。

PROFIBUS-DP マスタモジュールは μ GPCdsPシリーズのベースボード上に実装し、本モジュールを経由してCPUモジュールと外部 PROFIBUS-DP 機器とのデータ通信を可能とするものです。

本モジュールは、 μ GPCsH シリーズの PROFIBUS – DP マスタモジュール:SHPC-163–Z に 比べ、モジュール内でのデータ転送時間を高速化しています。

そのため、CPUモジュールから PROFIBUS-DP へのデータ転送、また PROFIBUS-DP から CPUモジュールへのデータ転送において、より応答性の高いモジュールとなっています。

PROFIBUS-DPの詳細についての説明は、PROFIBUS協会から発行されている規格書、 仕様書等を参照してください。

ページ	4⁄24	記号	
番号	QG18889		

2. 仕様

2-1. 一般仕様

項	項目	仕様	備考
1	外形寸法	1)幅 40mm	突起部は含まない
		2)高さ 130mm	
		3)奥行き 122mm	
2	電源	1) 電圧	
		+24Vエ10%	
		2)//月頁电加 200mA以下	
3		1)動作周囲温度	
		0~55℃	
		2)保存温度	
		−25~70°C	
		3)相対湿度	結露しないこと
		20~95%RH	
		4)じんあい	
		導電性じんあいがないこと。	
		5)腐食性ガス	
		腐食性ガスがないこと。	
		有機溶剤の付着がないこと。	
		6)使用高度	
		標高2000m以下	
4	機械的榢働条件	1) 耐振動	JIS C 0911に準拠
		片振幅 0.15mm	
		定加速度 19.6m/s2 時間 名士白o時間(計6時間)	
		时间 谷力 何 2 时间 (計 6 时间)	
		2) 剛餌肇 ピーク加速度 147 m / 52	JIS C U912I_年拠
		口一9加速度 147m7 SZ 回数 各方向3回	
5	電気的稼働条件	1)耐ノイズ	ノイズシミュレータ法
		ノイズ電圧 1500V	
		(信号ライン 1000V)	
		パルス幅 1µs	
		立ち上がり時間 1ns	
		2) 耐静電気放電	
		気中放電法 ±8KV	
6	構造	盤内蔵型 IP30	
7	冷却方式	自然冷却	

ページ 5/24 記号 番号 QG18889

2-2. 機能仕様

1)SHPC-162-Z(PROFIBUS-DP マスタモジュール)

項	項目	仕様		備考
1	名称·型式	1)名称		
		PROFIBUS-DP マスタモジェ	PROFIBUS-DP マスタモジュール	
		2)型式		
		SHPC-162-Z-A1		
2		メモリバスインターフェース		
3	通信プロトコル	PROFIBUS-DP 準拠 Class1 5	对応	
4		IEC61158/EN50170		
5	物理層	RS485 準拠		
6	接続形態	バス接続		
7	伝送速度	伝送速度(bps)	伝送距離	
	伝送距離	9.6k、19.2k、45.45k、93.75k	1200m 以内	
		187.5k	1000m 以内	
		500k	400m 以内	
		1.5M	200m 以内	
		3M, 6M, 12M	100m 以内	
8	通信制御方式	マスタ・スレーブ方式+トークン	パッシング方式	
9	誤りチェック方式	FCS(フレーム・チェック・シーケ	シス)	
10	配線方式	D-Sub9 ピン(オス)		モジュール側(メス)
11	接続ケーブル	PROFIBUS-DP 推奨ケーブル		
		(シールド付きツイストペアケー	·ブル)	
12	接続局数	最大スレーブ局:125局接続፣	可能	32 局以上はリピータを使用 する。
13	局番設定	コンフィグレータより設定		
		設定範囲:0~125局		
14	コンフィグレータ	SYCON.net ソフトウェア使用		
15	周期データ伝送	入力 最大 2048 バイト		
	(サイクリック伝送)	出力 最大 2048 バイト		
16	非周期データ伝送	未対応		
17	サポートサービス	Data-Exchange		4
		Set_Prm		
		Chk_Cfg		
		Slave_Diag		
		Global_Control		
		Get_Cfg		
18	対応 CPU モジュール	SHPC-115-Z		
19	占有スロット数	1スロット		
20	実装位置	基本ベースのみ		
		電源、CPUスロットを除く全ての	のIOスロット	
21	実装最大数	9台		



ページ	7⁄24	記号	
番 号	QG1	8889	

3-3. PROFIBUS インターフェイス

インターフェイス名称	意味
PROFIBUS	PROFIBUS-DP に接続します。



ビン番号	信号名
1	_
2	_
3	B-Line
4	RTS
5	DGND
6	VP(+5V)
7	
8	A-Line
9	_
Housing	Cable shield

コネクタフレームはSHPC-162-Z内部を経由して、電源モジュール(SHPC-612-Z)の FG端子で接地されます。

ページ	8⁄24	記号	
番 号	QG	18889	

4. ケーブルの設置

4-1. 配線

(1)PROFIBUS-DPケーブル

PROFIBUS-DP専用ケーブルを使用して下さい。

項目	ケーブル仕様
インピーダンス	135~165Ω∕3~20MHz
容量	<30pF/m
抵抗	<110Ω∕Km
導体径	>0. 64mm
導体面積	>0. 34mm²

(2)PROFIBUS-DPコネクタ

PROFIBUS-DP専用コネクタを使用して下さい。

(3) 配線に関する注意事項

・強電回路、主回路からは十分に距離をとって配線して下さい。

・動力線、負荷線と並走または束線して配線しないで下さい。

・ケーブルの仕様範囲内で使用して下さい。

(最小許容曲半径、温度条件、引張り強度等)







ページ	12⁄24	記号	
番号	QG	18889	

(5) パラメータ F関数の動作パラメータブロックの先頭レジスタ名を設定します。

ki0000	スロット番号
+1	出力バイト数
+2	入力バイト数
+3	システム予約
+4	(0固定)

項目	内容
スロット番号	SHPC-162-Zを挿入するスロット番号を入力して下さい。
出力バイト数	接続する全スレーブ局の出カデータの合計バイト数を入力して下さい。
入力バイト数	接続する全スレーブ局の入力データの合計バイト数を入力して下さい。
システム予約	O固定として下さい。



入出カデータの割付



入出力データはF関数の引数に設定したメモリ開始点から連続した領域に割り当てられます。

		ページ	14⁄24	記号				
		番号	QG1	18889				
5-3. S-Function概要 MATLAB/Simulink(※)を使用してC 入出カデータを交換する場合に使り 関数のシンボルを以下に示します。	PUモジュールと PROFIBUS-DP 用します。	スレー	ブ機器との)				
enabl para out_a in_ad sivst	e F162 status r s_adr S-Function Builder1							
(1) enable								
SーFunctionの動作を許	-可/禁止します。 0:禁止 1:	許可						
(2) para SーFunctionのパラメー・ パラメータの内容はF関数	タを設定します。 こと同様です。							
(3) out_adr CPUモジュールからスレー 先頭アドレスを設定します 設定した先頭アドレスから	(3) out_adr CPUモジュールからスレーブに出力するデータを格納するレジスタブロックの 先頭アドレスを設定します。 設定した先頭アドレスから、(2)の出力バイト数分の領域を使用します。							
(4) in_adr								
スレーブからCPUモジュー 先頭アドレスを設定します 設定した先頭アドレスから	ールに入力されたデータが格納され -。 。、(2)の入力バイト数分の領域を	れるレジ 使用し 。	゙スタブロッ ます。	クの				
(5) slvsts_adr スレーブの接続状況が格 スレーブの接続状況の内	納されるレジスタブロックの先頭レ 容はF関数と同様です。	・ジスタキ	名を設定し	ます。				
(6) status								
コード 状態	内容							
0×0000 正常動作中								
0x8000 S-Function 禁止中	enable of 0							
0x8001 スロット未挿入	para で設定したスロット番号にモジュ	レールが存	子仕しない					
UX8UUZ 人口ツト範囲異常 0、0002 刑+モー	para じ設正したスロット番号の範囲が	/ト(設正車 2-162 - 7	2団:1~9) がたたいた	1.5				
UX0UU3 至式个 ^一 致 0v8010 初期化去完了	para C設たしにヘロット留方に SHP(SHPC-162-7 との初期化加理が行と	5-102-2 かでいナ	<u>が1チ1±しな</u> れい	U '				
			- •					

(※)MATLAB、及び Simulink は米国 The MathWorks 社の登録商標です。









ページ	19⁄24	記号	
番 号	QG	18889	

(3)スレーブの入力/出力データ数の割り付け

「Busview Window」上にあるスレーブモジュールのシンボルをダブルクリックすると スレーブモジュールの Configuration ダイアログが表示されます。 「Available Modules」のリストより、スレーブの入出力データ数を設定して下さい。

			vendor ID:		FDT
		Modules			
Available Modules:					
Module name		Module Configuration	Identifier		
PPO-Type1 (4+ 2 Words In/Out	0	0xF3,0xF1			
PPO-Type2 (4+ 6 Words In/Out)	0×F3,0XF5			
PPO-Type3 (2 Words In/Out)		0xF1			
PPO-Type4 (6 Words In/Out) PPO-Type5 (4±10 Words In/Out)	E)				T
				Incert	Append
Configured Modules:					
Slot Module name		Module Confi	iguration Identifier		
1 PPO-Type1 (4+ 2 Word	s In/Out)	0xF3,0xF1		/ ダブルノ	ולייוול
			V	1210	/////
				7 44 - 5	データ物を設定
Length of input/output data:	24 bytes (max. 488 bytes)				ノーノ奴と設定
Length of input data:	12 bytes (max. 244 bytes)				
Length of output data:	12 bytes (max. 244 bytes)				
Number of modules:	1 (max. 1)				
		Γ	ок с	ancel Apply	Help
	Available Modules: Module name FPO-Type1 (4+ 2 Words TN/Out PPO-Type2 (4 - 6 Words TN/Out) PPO-Type3 (2 Words TN/Out) PPO-Type4 (5 Words TN/Out) PPO-Type4 (5 Words TN/Out) PPO-Type1 (4 - 2 Words State Modules: State Modules: State Modules: Length of input/output data: Length of input/output data: Length of modules: Number of modules:	Available Modules: Module name FPO-Type1 (4+ 2 Words Tn/Out) PPO-Type2 (2 Words Tn/Out) PPO-Type3 (2 Words Tn/Out) PPO-Type4 (5 Words Tn/Out) PPO-Type4 (4 L1 Words Tn/Out) PPO-Type1 (4 L2 Words Tn/Out) PPO-Type1 (4 L1 Words Tn/Out) Status Status Length of input/output data: 1 PPO-Type1 (4+ 2 Words Tn/Out) Length of input/output data: 24 bytes (max. 488 bytes) Length of input/output data: 12 bytes (max. 244 bytes) Number of modules: 1 (max. 1)	Modules: Module mane Module Configuration PPO-Type1 (1+2 Words Tn/Out) DorF30xF1 PPO-Type2 (2 Words Tn/Out) DorF30xF1 PPO-Type3 (2 Words Tn/Out) DorF3 PPO-Type1 (5 Words Tn/Out) DorF3 PPO-Type1 (5 Words Tn/Out) DorF3 DorDates Z (La Morde La Module): DorF3 Stot Module name Module Configured Modules: Stot Module name Module Configured Modules: Length of input/output data: 24 bytes (max. 488 bytes) Length of input/output data: 12 bytes (max. 244 bytes) Length of modules: 1 (max. 1)	Modules Module name Module Configuration Identifier PPO-Type2 (4+ & Words In/Out) 0xF3,0xF5 PPO-Type2 (2 Words In/Out) 0xF3,0xF5 PPO-Type3 (2 Words In/Out) 0xF3 PPO-Type4 (5 Words In/Out) 0xF5 DBO-Type5 (4 L1) Words In/Out) 0xF5 DBO-Type3 (4 L1) Words In/Out) 0xF5 DBO-Type3 (4 L1) Words In/Out) 0xF5 DBO-Type3 (4 L1) Words In/Out) 0xF5 Length of input/data: 24 bytes (max. 488 bytes) Length of input/data: 12 bytes (max. 244 bytes) Length of modules: 1 (max. 1)	Modules Available Modules: Module name Module Configuration Identifier PPO-Type3 (14 ± Words In/Out) DoF3,0xF1 PPO-Type3 (2 Words In/Out) DoF3 PPO-Type3 (2 Words In/Out) DoF3 PPO-Type3 (5 Words In/Out) DoF3 Configured Modules: Stot: Module name I I PPO-Type1 (4 ± Words In/Out) DoF3,0xF1 V Configuration Identifier V Configured Modules: Stot: Module configuration Identifier I PPO-Type1 (4 ± Words In/Out) DoF3,0xF1 V Configured Modules: I PPO-Type1 (4 ± Words In/Out) DoF3,0xF1 V Configured Modules: I (max. 480 bytes) Length of input/output data: I 2 bytes (max. 480 bytes) Number of modules: I (max. 1) OK Cancel Apply

番号 QG18889

6-5. ダウンロード

コンフィグレーションデータはCPUモジュールを介してSHPC-162-Zに転送されます。 ダウンロード完了時、マスタ側のシステム(SHPC-162-Z実装のシステム)は再起動が 必要となりますので、ダウンロード操作はマスタ・スレーブ機器共にシステム運用上の 安全を確認後、実施してください。

(1)コンフィグレーションデータファイルの作成

マスタモジュールのシンボルを右クリックし「Additonal Functions」-「Export」-「DBM/nxd」 を選択して下さい。



保存ダイアログが表示されますので、仕息のノアイル名で保存して下さし

名前を付けて保存 (保存する場所の) 最近便ったファイル で テスクトップ マイドギュメント	ि confieर – ७		2] + b i i E	₹ X]•	
বর্ণ উটের-৫ ব্ব ২০৮০-৫	ファイル名(11): ファイルの種類(11):	confiel NXD Files (*nxd)	¥ •	(保存⑤) キャンセル (in	
 東	洋電	機製	造格	大式 会	会社	

-				
	ページ	21⁄24	記号	
	番号	QG	18889	
(2)コンフィグレーションデータの転送 コンフィグレーションツール(パソコン)を、CPUモジュールの TOOL I/ 接続ケーブル(USBまたはRS-232C)でつなぎます。 TDFlowEditor を起動し、「I/O 割付」を開き、表示された「SHPC-162 ダブルクリックして下さい。	「Fコネク モジュー ローマー のdule 5slot nodule 5slot nodule 5slot nodule 3slot nodule 3slot Net master BUS slave Net master	ッタに ール」を		
「Profibus master」ダイアログが表示されますので、「ファイルダウンロ 対象となるコンフィグレーションデータファイル(.nxd)を選択して下さい D1:SHPO-162(実装する) PROFIBUSマ2ター「高速タイフ) 「ファイルダウンロード」 OK ++ンセル	コード」を ヽ _°	ミクリックし	,	
ファイルの場所(): ConfigTータ	?×			

また、CPU	モジュールの LCI	O 表示が以下の表示となります。 TDFlowEditor 区 ダウンロードは正常に終了しました。
		TDFlowEditor 区 ダウンロードは正常に終了しました。
		ダウンロードは正常に終了しました。
	<u> </u>	
CPUモジュ	LールLCD表示	
LCD 表示	状態	備考
RAMDSK		CPU モジュールの RAM DISK に
NOSHUT		コンフィグレーションデータファイルを保存中。
DOWN!!		※電源切断禁止。
\downarrow	_	
XXX.XXX.	 IP アドレス表示	保存完了
電源を再打 再起動後、 転送が開始	设入しシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。	手起動を行って下さい。 ュールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの
電源を再 再起動後、 転送が開 I CD 表示	送入しシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。	手起動を行って下さい。 ュールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備者
電源を再 再起動後、 転送が開 LCD 表示 netX	送入しシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。	基型動を行って下さい。 ュールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備考 データを転送中(CPU モジュール⇒SHPC-162-7)
電源を再 再起動後、 転送が開 LCD 表示 netX config	 みしシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。 状態 コンフィグレーション データ転送中 	目起動を行って下さい。 ユールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備考 データを転送中(CPU モジュール⇒SHPC-162-Z) ※電源切断禁止
電源を再 再起動後、 転送が開 LCD 表示 netX config	は 入しシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。	目起動を行って下さい。 ュールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備考 データを転送中(CPU モジュール⇒SHPC-162-Z) ※電源切断禁止
電源を再 再起動後、 転送が開 LCD 表示 netX config ↓ netX	なみしシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。 状態 コンフィグレーション データ転送中 コンフィグレーション	 基 動を行って下さい。 ユールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備考 データを転送中(CPU モジュール⇒SHPC-162-Z) ※電源切断禁止 データ転送完了
電源を再掛 再起動後、 転送が開始 LCD 表示 netX config ↓ netX DONE!!	 みしシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。 状態 コンフィグレーション データ転送中 コンフィグレーション データ転送完了 	手起動を行って下さい。 ユールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備考 データを転送中(CPUモジュール⇒SHPC-162-Z) ※電源切断禁止
電源を再掛 再起動後、 転送が開始 LCD 表示 netX config ↓ netX DONE!!	 公入しシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。 状態 コンフィグレーション データ転送中 コンフィグレーション データ転送完了 	基型動を行って下さい。 ユールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備考 データを転送中(CPU モジュール⇒SHPC-162-Z) ※電源切断禁止 データ転送完了 ※電源切断禁止
電源を再 有起動後、 転送が開 LCD 表示 netX config ↓ netX DONE!! ↓ RAMDSK SAVING	 みしシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。 状態 コンフィグレーション データ転送中 コンフィグレーション データ転送完了 BAM DISK 	基型動を行って下さい。 ユールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備考 データを転送中(CPUモジュール⇒SHPC-162-Z) ※電源切断禁止 データ転送完了 ※電源切断禁止
電源を再 再起動後、 転送が開 LCD 表示 netX config ↓ netX DONE!! ↓ RAMDSK SAVING NOSHUT	 みしシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。 状態 コンフィグレーション データ転送中 コンフィグレーション データ転送完了 RAM DISK 保存処理中 	 基動を行って下さい。 ユールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備考 データを転送中(CPU モジュール⇒SHPC-162-Z) ※電源切断禁止 データ転送完了 ※電源切断禁止 CPU モジュールの RAM DISK を更新・保存中 ※電源切断禁止。
電源を再掛 再起動後、 転送が開始 LCD 表示 netX config ↓ netX DONE!! ↓ RAMDSK SAVING NOSHUT DOWN!!	 みしシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。 状態 コンフィグレーション テ[*]ータ転送中 コンフィグレーション テ[*]ータ転送完了 RAM DISK 保存処理中 	 基型動を行って下さい。 ユールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備考 データを転送中(CPU モジュール⇒SHPC-162-Z) ※電源切断禁止 データ転送完了 ※電源切断禁止 CPU モジュールの RAM DISK を更新・保存中 ※電源切断禁止。
電源を再 有起動後、 転送が開 LCD 表示 netX config ↓ netX DONE!! ↓ RAMDSK SAVING NOSHUT DOWN!! ↓	 みしシステムの再 自動で CPU モジ 台されます。 状態 コンフィグレーション データ転送中 コンフィグレーション データ転送完了 RAM DISK 保存処理中 	基型動を行って下さい。 ユールからSHPC-162-Zにコンフィグレーションデータの 備考 データを転送中(CPU モジュール⇒SHPC-162-Z) ※電源切断禁止 データ転送完了 ※電源切断禁止 CPU モジュールの RAM DISK を更新・保存中 ※電源切断禁止。

番号 QG18889	ページ	23/24	記号	
	番 号	QG	18889	

6-6. GSD ファイルの登録

GSD ファイルとは、PROFIBUS 対応機器の通信仕様が記述されたファイルのことで、 機器ごとに個別のファイルが存在します。 コンフィグレーションツールでネットワークの構成を設定する際、事前に接続機器の GSD ファイルをコンフィグレーションツールに登録する必要があります。 GSD ファイルは機器メーカーが作成したファイルであり、プロフィバス協会本部のホームページ または機器メーカーより入手することができます。

ツールメニューの「Network」-「Import Device Descriptions」を選択し、 表示されるファイル選択ダイアログより所定の GSD ファイルを指定し、インストールを 行って下さい。



「Import Device Description」ダイアログが表示されますので、「はい」を押して下さい。



	ページ	24⁄24	記号	
	番号	QG	18889	
GSD ファイルより機器情報が読み込まれ、「Device catalog」に新たな 追加されます。	ネスレー	ブが		
Strict Lutitidespile File Vew Device Network Extras Help Project Unititide COMX_DP_DPMICOMX Image: Comx_DP_DPMI(COMX DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(Comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(Comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(Comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM] Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM] Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM] Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM] Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(comx DP/DPM]<1>(#1) Image: Comx_DP_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DP_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DP_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DP_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DP_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DP_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DPMI(comx_DP/DPMI) Image: Comx_DPMI(comx_DP/DPMI	CIF80 COM-C COM-C COM-C COM-C COM-C COM-C NETXI PRUSO	Constraints of the second sec		
6-7. モジュールの交換・予備品について コンフィグレーションデータはSHPC-162-Z内に記憶されています 本モジュールの交換を行なった際、交換後のモジュールに対してコン ダウンロードが必要となります。 また、予備品として納める場合、予め対象システムのコンフィグレーシ 予備品となるモジュールにダウンロードしておく必要があります。	- フィグレ・ ョンデー	ーションテ -タを	<u>-</u> タの	
東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社				



http://www.toyodenki.co.jp/

本 社 東京都中央区八重洲一丁目 4-16(東京建物八重洲ビル) 〒103-0028 産業事業部 TEL 03(5202)8132~6 FAX 03(5202)8150



http://www.toyodenki.co.jp/

 Tokyo, Japan
 ZIP CODE 103-0028

 TEL:
 +81-3-5202-8132
 - 6

 FAX:
 +81-3-5202-8150
 - 6

サービス網 東洋産業株式会社

 http://www.toyosangyou.co.jp/

 本
 社
 東京都千代田区東神田1丁目10-6(幸保第二ビル)
 〒101-0031

 TEL.03(3862)9371
 FAX.03(3866)6383
 FAX.03(3866)6383

本資料記載内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。